

www.camelsys.it



Manuale Uso



www.camelsys.it



www.camelsys.it

Sistema Domotica

Indice generale

	5
1. Parine ilo operatore	כ ד
2. Payilla illiziaic	/ Q
3.1. Comandi - Punti Luce	0 0
3.2. Comandi - Prese Pilotate	10
3.2. Comandi - Frese Filotale	11
3.4. Comandi - Tapparelle	12
1. Scenari	12
4. Scenari - Punti luce	14
4.1. Ocenari – Prese nilotate	15
4.2. Scenari – Flese pilotate	16
4.5. Scenari - Anre Osche	10
4.4. Scenari - Tapparelle	10
4.5. Stenari - Stenari	10
	20
D. UIIIId 6. Automoziani	20
0. Automazioni	24
7. Tester	20
	31
8.1. Antifurto - Impostazioni	33
8.1.1. Antifurto - Impostazioni - Generale	33
8.1.2. Antifurto - Impostazioni - Zone	34
8.1.3. Antifurto - Impostazioni - Scenari	35
8.1.4. Antifurto - Impostazioni - Sirena	36
8.1.5. Antifurto - Impostazioni - Cicalino	37
8.1.6. Antifurto - Impostazioni - Combinatore	38
8.1.7. Antifurto - Impostazioni - UPS	38
9. Impostazioni	40
9.1. Impostazioni - Generale	40
9.1.1. Impostazioni - Generale - Cluster	42
9.1.2. Impostazioni - Generale - Utenti	43
9.1.3. Impostazioni - Generale - Fotovoltaico	44
9.1.4. Impostazioni - Generale - Screen Saver	45
9.1.5. Impostazioni - Generale - Clima	46
9.1.6. Impostazioni - Generale - Simulatore	49
9.2. Impostazioni - Riepiloghi	50
9.2.1. Impostazioni - Riepilogo Ingressi	50
9.2.2. Impostazioni - Riepilogo - Uscite	51
9.2.3. Impostazioni - Riepilogo - Leds	52
9.2.4. Impostazioni - Riepilogo - Sonde	52
9.2.5. Impostazioni - Riepilogo - TA	53
9.2.6. Impostazioni - Riepilogo - Ingressi Analogici	54
9.2.7. Impostazioni - Riepilogo - Uscite Analogiche	55
9.2.8. Impostazioni - Riepilogo - Moduli	56
9.2.9. Impostazioni - Riepilogo Clima	57
9.2.10. Impostazioni - Riepilogo - Messaggi	58
9.3. Impostazioni - Uscite	59
9.4. Impostazioni - Tapparelle	64
9.5. Impostazioni - Moduli	66
9.5.1. Impostazioni - Moduli - DROOM	67
9.5.2. Impostazioni - Moduli - DRELAY	70



www.camelsys.it

9.5.3. Impostazioni - Moduli - DLIGHT	72
9.5.4. Impostazioni - Moduli - DTHERMO	74
9.5.5. Impostazioni - Moduli - DT8L8	76
9.5.6. Impostazioni - Moduli - DT8I20	
9.5.7. Impostazioni - Moduli - DT8O20	80
9.5.8. Impostazioni - Moduli - DT8O8	81
9.5.9. Impostazioni – Moduli - DT44	82
9.5.10. Impostazioni - Moduli - DV44O12	
9.5.11. Impostazioni - Moduli - DC44O12	
9.6. Impostazioni - Scenari	
9.7. Impostazioni - Clima	88
10. Energia	91



www.camelsys.it

1. Pannello operatore

Mediante il touch screen del pannello si può accedere a tutte le funzioni che il sistema rende disponibili.

- Si possono comandare direttamente i punti luce e le prese pilotate.
- Si possono comandare le tapparelle motorizzate anche in posizione intermedia.
- Si possono attivare gli scenari.
- Si possono programmare e predisporre i regolatori del clima.
- Si possono controllare i consumi.
- Si può programmare e attivare o disattivare l'antifurto.
- Si può configurare e programmare l'intero sistema.
- Si possono controllare gli ultimi 1000 messaggi emessi dal sistema.
- Si può modificare l'utente attivo e abilitato ad eseguire le varie manovre.

Si possono programmare le automazioni.

L'accesso alle funzioni avviene mediante una serie di pagine che descriviamo nel dettaglio di seguito.

In ogni pagina ci sono 2 frame sempre presenti.

Nel frame superiore si trovano:

- il pulsante con il logo Camel per entrare nella pagina Diagnostica,
- · il nome dell'abitazione o il titolo della pagina,
- la data e l'ora,
- il pulsante con la freccia per ritornare da una sottopagina,
- il pulsante con la casetta per il ritorno alla pagina iniziale.

🜒 Casa Carella	Giovedì 31/08/2017	16:03:23	
----------------	-----------------------	----------	--



٠

Sistema Domotica

Il frame inferiore è diviso in due campi: in quello di sinistra si trovano i comandi personalizzati diversi da pagina a pagina, mentre quello di destra è utilizzato dal sistema per i messaggi diagnostici e può assumere uno dei seguenti aspetti:

• Fondo blu e scritta "Controllo attivo", che indica il funzionamento normale senza alcuna segnalazione.



• Fondo rosso e scritta contenente la relativa informazione indica che c'è un errore tipicamente nella programmazione e che il controllo del sistema è fermo.







2. Pagina iniziale

La pagina iniziale può contenere un'immagine scelta dall'utente come per esempio una fotografia della sua casa.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 sonde di temperatura, che l'utente può personalizzare come vuole.



In alto a sinistra compare il marchio Camel, che serve per aprire le pagine della Diagnostica.

Appena sopra il frame inferiore sulla sinistra c'è il pulsante per disattivare l'utente corrente.

Le pagine principali sono 8 ciascuna con diversi diritti di accesso.

- Comandi Superuser
- Scenari
 Utente generico abilitato con diritti parziali
- Clima
 Utente generico abilitato con diritti parziali
- Automazioni Superuser
- Antifurto
 Utente generico abilitato + password
- Tester Superuser
- Impostazioni
 Superuser
- Energia Superuser

Le 8 pagine principali sono caratterizzate dalla relativa icona e sono accessibili in base ad un file di configurazione, definito al momento dell'acquisto.

Le pagine non configurate hanno l'icona grigio chiaro.



www.camelsys.it

3. Comandi

Si entra in una delle sottopagine, mediante le quali è possibile comandare direttamente alcuni tipi di elementi del sistema.

Una volta entrato in una sottopagina con i pulsanti in alto, che rimangono sempre nella stessa posizione, si può accedere ad un'altra sottopagina. La colorazione grigia del pulsante indica la sottopagina aperta.

Con la casetta si ritorna alla pagina principale della domotica.

I vari elementi delle sottopagine sono raccolti in base al gruppo, assegnato dall'utente al momento della programmazione. Il valore 0 equivale alla non appartenenza ad alcun gruppo. Per cui gli elementi con gruppo di valore 0 non verranno presi in considerazione

Le sottopagine possibili sono 4:

- Luci
- Prese
- Tapparelle
- Zone

In tutte le sottopagina

In tutte le sottopagine in alto, accanto ai pulsanti, compare il nome del gruppo con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per passare da un gruppo all'altro.

Premendo sul nome del gruppo compare una finestra di dialogo, che facilita la scelta del gruppo.

	Punti Luce	Giovedi 31/08/2017 15:45:02	$\hat{\Box}$
🙀 💽	Elenco g	gruppi	<
Luci Prese	001 Piano terra		
001 Sala pirello	002 Primo piano		
002 Corridoio c	003 Esterno-garage-caldaia-solaio		
003 Studio			
004 Bagno sott_			
005 Bagno sott-			
006 Cucina nec			
007 Lavanderia		\land \lor	
008 Cucina alog	gene 🛛 🕅		
^	Controllo	attivo	



3.1. Comandi - Punti Luce

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi elementi dello stesso gruppo.

F	Punti Luce	Lunedi 18:32:06
Luci Prese Tapparelli	e Zone	< Primo piano >
001 Camera Vale centro	\otimes	009 Bagno mio faretti
002 Bagno ragazze farett	i 🔘	010 Bagno mio specchio
003 Bagno ragazze spece	shio 🗌	011 Corridoio scala
004 Camera Patty	\bigcirc	012 Corridoio camere
005 Camera Cri centro	\bigcirc	
006 Camera Cri faretti	\bigcirc	
007 Camera mia alogena	8	
008 Camera mia corridoio) ()	
\wedge \vee	C	ontrollo attivo

Compare l'elenco dei punti luce, appartenenti al gruppo selezionato.

Accanto al nome di ciascun elemento compare un simbolo che indica il suo stato ed eventualmente il valore del dimmer.

Premendo sul nome, è possibile accenderlo o spegnerlo.

Nel caso di punti luce con dimmer è possibile premere anche sul simbolo del dimmer e modificarne il valore mediante la finestra di dialogo.





3.2. Comandi - Prese Pilotate

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere gli elementi dello stesso gruppo.

		Pres	se Pilo	tate	Lunedì 28/08/2017	18:34:41	Â
Luci	Prese	Tapparelle	<mark>्रे</mark> 🖸 चि ४ Zone	<	Piano t	erra	>
001 Forn	0			\odot			
002 Lava	stoviglie			\odot			
003 Lava	Itrice			\odot			
004 Asci	ugatrice			\odot			
	\wedge	\checkmark		Co	ntrollo attivo		

Compare l'elenco delle prese pilotate, appartenenti al gruppo selezionato.

Accanto al nome di ciascun elemento compare un simbolo che indica il suo stato.

Premendo sul nome, è possibile abilitarla o disabilitarla.



3.3. Comandi - Tapparelle

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare 2 frecce verticali, che servono per scorrere gli elementi dello stesso gruppo.

		Та	pparel	le	Lunedi 28/08/2017	18:35:50	$\hat{\Box}$
Luci	Prese	Tapparelle	Q. ⊙ ⊞ & Zone	<	Primo p	iano	>
01 Tenda	ı veranda						
		\sim		Co	trollo attivo		

Compare l'elenco delle tapparelle, dei varilux e delle tende, appartenenti al gruppo selezionato.

Accanto al nome di ciascun elemento compare un simbolo, che indica la sua posizione, preceduta eventualmente dal simbolo del sensore di pioggia. Questa è presente solo nel caso il sensore sia stato programmato per la tapparella in questione. Se presente indica se la pioggia sta cadendo.

Premendo sul nome, è possibile alzarla od abbassarla completamente.

Premendo sul simbolo della posizione, è possibile comandarla nella posizione desiderata mediante la finestra di dialogo dedicata.





3.4. Comandi - Zone

🧶 Zor	ne	Lunedi 18:37:06						
Luci Prese Tapparelle Zor	o a ne	Primo piano	>					
Camera Vale centro	\otimes	Tenda veranda						
Bagno ragazze faretti	\bigcirc							
Bagno ragazze specchio	\bigcirc							
Bagno ragazze aspiratore	8							
Camera Patty	\bigcirc		18.0					
Camera Cri centro	\bigcirc		4.0					
Camera Cri faretti	\bigcirc		0.0					
Camera mia alogena		\bigcirc	10.0					
Controllo attivo								

In alto, accanto ai pulsanti, compare il nome del gruppo con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per passare da un gruppo all'altro.

Compare l'elenco dei punti luce, delle prese pilotate, delle tapparelle, dei varilux, delle tende e del clima, appartenenti al gruppo selezionato.

La finestra è divisa in 3 sezioni.

Nella sezione a sinistra compaiono le luci e le prese.

Nella sezione in alto a destra compaiono le tapparelle, i varilux e le tende.

Nella sezione in basso a destra compare il clima.

Accanto al nome di ciascun elemento compare un simbolo con lo stesso significato descritto per le pagine precedenti.

Per quanto riguarda il clima compaiono i 4 pulsanti, che servono per selezionare lo stato: spento, manuale, anticongelamento e automatico.

Accanto a sinistra compaiono i selettori, che stabiliscono le modalità estate/inverno e risparmio/comfort.

Accanto a destra compaiono le temperature di lavoro: la temperatura relativa allo stato manuale , la temperatura relativa all'anticongelamento, la temperatura di set point, prelevata da una delle 2 precedenti oppure dal profilo settimanale, e la temperatura ambiente.

Sotto compare il simbolo, che indica lo stato dell'uscita del regolatore.



www.camelsys.it

4. Scenari

Compaiono tutti gli scenari per cui l'utente è abilitato.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi e la matita utente.

	Scena	ri		Lunedî 28/08/2017	18:49:03	$\hat{\Box}$
01	0					
01	Entro casa				>	
02	Esco casa				>	
03	Esco casa antifurto				>	
04	Apertura garage				>	
05	Chiusura garage				>	
06	Apertura cancello				>	
07	Riapertura cancello				>	
08					>	
	~ ~ <i>0</i>	>	Controllo attiv	/0		

Al di sopra dell'elenco degli scenari compare l'eventuale cluster diverso dal proprio, sul quale si vuole effettuare l'azione.

Premendo sul nome di uno scenario, è possibile attivarlo, rispondendo positivamente alla finestra di dialogo.

Dopo aver premuto sul pulsante matita, l'utente può modificare il nome dello scenario, premendo sul nome ed utilizzando la tastiera virtuale che appare automaticamente.

۲	Scenari 28/08/2017 18:	50:05
01	1	
01	Entro casa	\rangle
02	Esco casa	>
03	Esco casa	>
04	Apertura garage Apertura c	>
05	Chiusura (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' 🛥	>
06	Aperturac → q w e r t y u i o p [] \	>
07	Riapertura المفاف a s d f g h j k l ; .	>
08	+ z x c v b n m + - / *	>
	Esc _	

Per programmare i vari elementi di uno scenario bisogna utilizzare le 6 sottopagine, a cui si accede con il pulsante freccia in fondo alla riga.



In ciascuna sottopagina nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per passare da una sottopagina all'altra, e 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

4.1. Scenari - Punti luce

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, 2 frecce orizzontali per scorrere le varie pagine, e la matita utente.

Quando si preme quest'ultima compare anche il simbolo X, che serve per cancellare l'intero scenario.

Programmazion	e Scenario	Lunedî 28/08/2017	18:52:45	<	\bigcirc
Punti luce	Chiusu	ıra gara	ge		
01 📓 Garage neon porta		P			
02 🖺 Garage neon cantina		P			
º³ 🖺 Cucina alogene		Q	\otimes		
04					
05					
06					
07					
08					
$X \langle \land \lor \rangle$	Controllo att	ivo			

Si può scegliere per ciascun punto luce se si vuole accenderlo o spegnerlo o, nel caso sia dimmerabile, il livello di dimmer.

Per programmare lo spegnimento si lascia il simbolo di colore grigio. Per programmare l'accensione, dopo aver premuto sul pulsante matita, si preme sul simbolo, che diventa di colore bianco.

Se il punto luce è dimmerabile, è possibile programmare il livello di dimmer, premendo sul simbolo e scegliendo il livello mediante la finestra di dialogo che appare.





4.2. Scenari – Prese pilotate

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, 2 frecce orizzontali per scorrere le varie pagine, e la matita utente.

	Prog	ramr	nazi	one	Scenar	io	Lunedì 28/08/2017	18:57:06	<	$\hat{\Box}$
Prese pilot	tate				Chi	usu	ra garag	ge		
09 🖺 For	10						•			
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
<	\wedge	\checkmark	>	1	Control	lo atti	vo			

Si può scegliere per ciascuna presa pilotata se si vuole attivarla o disattivarla.

Per programmare lo spegnimento si lascia il simbolo di colore grigio. Per programmare l'accensione, dopo aver premuto sul pulsante matita, si preme sul simbolo, che diventa di colore bianco.



4.3. Scenari - Altre Uscite

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, 2 frecce orizzontali per scorrere le varie pagine, e la matita utente.

🌒 Р	rogrammaz	zione	Scenario	Lunedî 28/08/2017	19:00:47	<	$\hat{\Box}$
Altre Uscite			Chiusu	ura garag	je		
01 🖺 Chiusu	ra basculante			R			
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
< /	$\land \lor \rightarrow$	1	Controllo at	tivo			

Si può scegliere per ciascuna uscita se si vuole attivarla o disattivarla.

Per programmare lo spegnimento si lascia che il simbolo rappresenti un contatto aperto. Per programmare l'accensione, dopo aver premuto sul pulsante matita, si preme sul simbolo, che diventa un contatto chiuso.



4.4. Scenari - Tapparelle

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, 2 frecce orizzontali per scorrere le varie pagine, e la matita utente.

	Progran	nmazion	e Scenario	Lunedì 28/08/2017	19:05:06	<	$\hat{\Box}$
Tapparelle	e		Chiusu	ira garag	je		
01							
02							
03 🖺 Ten	ida veranda						
04							
05							
06							
07							
08							
<	$\wedge \lor$	> /	Controllo at	tivo			

Si può scegliere per ciascuna tapparella la posizione, che è possibile programmare, premendo sul simbolo e scegliendo il livello mediante la finestra di dialogo che appare.





4.5. Scenari - Scenari

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono utente, 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, 2 frecce orizzontali per scorrere le varie pagine, e la matita utente.

	Programmaz	zione Scenari	Lunedî O 28/08/2017	20:22:26	<	$\hat{\Box}$
Scenari		Chiu	usura garag	ge		
01						
02 🖺 Esc	o casa antifurto					
03						
04						
05						
06						
07						
08						
<	$\land \lor \rangle$	💉 Controllo	o attivo			

Si può scegliere per ciascun scenario di programmare uno o più degli altri 19 scenari.

4.6. Scenari - Clima

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, 2 frecce orizzontali per scorrere le varie pagine, e la matita utente.

	Progra	mmazio	one (Scenario	Vene 01/09/	erdî 2017 1	4:00:53	<	\bigcirc
Clima				Chius	ura ga	arage			
01									
02									
03									
04 🖺 Pia	no terra					20.0°C		/17	~
05									
06									
07									
08									
<	\land	$\prime \rightarrow$	1	Controllo at	ttivo				



Si può programmare per ciascun regolatore se porlo nello stato di Stop, di Automatico, di Anticongelamento oppure Manuale. In quest'ultimo caso si può anche programmare la temperatura. La programmazione avviene mediante la finestra di dialogo, che compare premendo sul simbolo di stato.

Selezione stato clima <						
OFF	交筆で 単位 単位 でま を		24	Ĵ		

Premendo sul simbolo corrispondente, si può programmare lo stato dei selettori risparmio/comfort e estate/inverno.





5. Clima

Compaiono tutti i regolatori di temperatura per cui l'utente è abilitato.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono il simbolo dell'elenco, che serve per visualizzare la pagina di riepilogo di tutti i regolatori, e la matita utente.



Nella parte centrale può comparire o il profilo di temperatura oppure la temperatura ambiente. La scelta è fatta dall'utente, premendo sul centro dello schermo.

Il profilo di temperatura è quello programmato per lo stato automatico ed è composto da 48 barre verticali, una per ogni mezzora del giorno, la cui altezza corrisponde ad una delle 4 temperature di riferimento anch'esse programmabili. In pratica per ogni mezzora di ciascun giorno della settimana è possibile programmare la temperatura desiderata.

I profili di temperatura in realtà sono 2: uno per l'inverno ed uno per l'estate, selezionati automaticamente, quando si manovra il selettore estate/inverno. Nei 2 casi sono differenziate anche le 4 temperature di riferimento.

La temperatura ambiente è la media delle 4 sonde di temperatura disponibili per ogni regolatore.

Si possono programmare inoltre la temperatura per lo stato manuale, la temperatura per lo stato anticongelamento ed il gruppo, assegnato dall'utente al momento della programmazione. L'appartenenza ad un gruppo implica che tutti i regolatori di quel gruppo condividono i comandi. Per esempio se pongo in manuale un regolatore appartenente ad un certo gruppo, anche tutti gli altri regolatori dello stesso gruppo vengono posti in manuale. L'adeguamento del regolatore agli altri elementi del gruppo funziona anche se la manovra è avvenuta da scenario, da remoto o da cluster.

Sono previste le funzioni di copia da una mezzora all'altra oppure da un giorno all'altro.



Premendo sul pulsante matita, nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono il simbolo della copia, 2 frecce orizzontali, che servono per far scorrere il cursore tra le varie mezzore, 2 frecce verticali, che servono per modificare l'altezza del profilo in corrispondenza di 1 delle 4 possibili temperature di riferimento, e la matita utente.



Dopo aver premuto il pulsante copia, premendo su una delle 2 frecce ai lati del giorno della settimana, compare una finestra di dialogo, mediante la quale si può scegliere il giorno destinatario ed effettuare la copia.



Dopo aver premuto il pulsante copia, premendo su una delle 2 frecce ai lati del nome del regolatore, compare una finestra di dialogo, mediante la quale si può scegliere il regolatore destinatario ed effettuare la copia.



Premendo sul grafico, questo sparisce, lasciando posto alla visualizzazione della temperatura ambiente in grande.

	Clima	Lui 26/08	nedi 5/2017 18:07:07 👘
01			OFF M 4 23.0
<	Pompa piano terra	> 01	
< Lun	iedì >	O Ås 0.0	
Åa	ទំព័ព 3	Å _R 0.0	
	$\cap \cap$		\mathbf{O}
		\mathbf{U}	
	Ø	Controllo attivo	

Nella prima riga in alto a sinistra compare l'eventuale cluster diverso dal proprio, del quale si vuole visualizzare lo stato e sul quale si vuole effettuare l'azione.

Nella seconda riga in alto a sinistra compare il nome del regolatore con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per passare da un regolatore all'altro.

Premendo sul nome del regolatore, compare una finestra di dialogo, in cui sono visualizzati tutti i regolatori programmati, che si possono scorrere con le 2 frecce verticali, ed è possibile passare ad uno di questi, premendo sul nome.

	Clima	Martedi 18/07/2017 19:29:03	$\hat{\Box}$
_	Selezione	e Clima	<
01 Piano terra	24		
02 Sala	OFF		
03 Primo piano	OFF		
	\sim	\checkmark	
	🔗 Cont	trollo attivo	

Nella terza riga in alto a sinistra compare il giorno della settimana con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per passare da un giorno all'altro.



www.camelsvs.it

Sempre nella terza riga, accanto al giorno della settimana, c'è un campo in cui viene visualizzato lo stato di lavoro del regolatore ed accanto la temperatura di set point. Questa può essere direttamente impostata, come avviene nel caso di manuale o anticongelamento, oppure prelevata dal profilo in base alla mezzora del giorno ed al giorno della settimana, in cui ci si trova. Nel caso di regolatore spento la temperatura di set point è posta uguale a 0.

Nella quarta riga compare la temperatura della sonda ausiliaria, il gruppo, assegnato dall'utente al momento della programmazione, e la temperatura ambiente, ottenuta come la media dei 4 valori letti dalle 4 possibili sonde ambiente.

In alto a destra compaiono 4 pulsanti per manovrare lo stato: OFF, manuale, automatico e anticongelamento. I pulsanti assumono il colore giallo che indica l'attivazione. Accanto ai pulsanti dello stato manuale e dello stato anticongelamento viene visualizzata la temperatura di set point.

Sotto ai pulsanti di stato compaiono i selettori risparmio/comfort ed estate/inverno, con la visualizzazione grafica associata.

Come già accennato è disponibile una sottopagina di riepilogo di tutti i regolatori, a cui si accede mediante il pulsante elenco.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere gli elementi.

	Riepilogo Clima		Lunedî 28/08/2017	20:44:32	<	\bigcirc
01 Piano terra	>	0.0°C	0.0°C (OFF	117	\bigcirc
02 Sala	>	0.0°C) 0°0.0	OFF	m	\bigcirc
os Primo piano	>	0.0°C	10.0°C (OFF	M	\bigcirc
\wedge	✓ Cor	ntrollo ati	tivo			

Per ogni regolatore compare la temperatura di set point, la temperatura ambiente, lo stato, i selettori risparmio/comfort e estate/inverno, e la visualizzazione dell'attività del regolatore.

Sulla stessa riga compare 1 freccia orizzontale, che serve per accedere direttamente alla pagina del regolatore puntato.



6. Automazioni

La pagina del Automazioni contiene la lista di tutti le automazioni possibili.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

	Automazior	Lunedi 28/08/2017	21:04:07	
01 Segnapass	o garage		>	
02			>	
03			>	
04			>	
05			>	
06			>	
07			>	
08			>	
09			>	
10			>	
/	\sim \sim	Controllo attivo		

Premendo sull'elemento desiderato, si accede alla sottopagina corrispondente.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita utente.

Premendo quest'ultima, oltre a poter modificare i vari campi, compare il simbolo X, che serve per la completa cancellazione dell'automazione visualizzata.

L'utente può modificare il nome dell'automazione, premendo sul nome ed utilizzando la tastiera virtuale che appare automaticamente.

	Automazioni	Lunedì 28/08/2017 2	1:08:03 < 🏠
02 <	_		>
Domenica	unedì Martedì Mercole	edì Giovedì Ve	nerdì Sabato
Sposta tutti gli	orari programmati + 30	- 30	
°√¹ 🖺 O			-
Punto luce			
Presa	1 2 3 4 5 6 7	890' 🛥	
Altre Uscite	Hqwerty (u i o p [] '	N _
Tapparella	aèò a s d f g h	j k l ; .	
Scenario	t z x c v b i	nm+-/*	
X	Esc	_	



www.camelsys.it

(utomazioni		Lunedî 28/08/2017	20:49:57	〈 🏠
01 <	Seg	napasso	garage		>
Domenica Lunedì 01:00 01:00	Martedì M 01:00 (1ercoledì 01:00	Giovedì 01:00	∨enerdì 01:00	Sabato 01:00
Sposta tutti gli orari pro	grammati +	30	- 30	I	
⁰ ∎ 0					
Punto luce					
Presa					
Altre Uscite					
Tapparella					
Scenario	Prima notte				
×	/ (Controllo	attivo		

In alto compare il nome dell'automazione, assegnato dall'utente al momento della programmazione, con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie automazioni.

Appena sotto compaiono i campi destinati ai giorni della settimana, con sotto a ciascuno l'ora ed il minuto, a cui si vuole che si verifichi l'evento.

Nella prima riga compare l'uscita, che può fare da condizionamento negativo. Cioè, se programmata e spenta, inibisce l'esecuzione dell'automazione.

Nella seconda, terza e quarta riga compaiono le uscite da manovrare al verificarsi dell'evento, con il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se deve essere attivata.

Nella quinta riga compare la tapparella da manovrare al verificarsi dell'evento, con il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo che indica la posizione desiderata.

Nella sesta riga compare lo scenario da attivare al verificarsi dell'evento, con il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione.



www.camelsvs.it

7. Tester

Compaiono i 12 tester che il sistema mette a disposizione. Questi sono in pratica degli strumenti di misura di potenza.

Per ogni tester vengono memorizzati i dati relativi agli ultimi 12 mesi, che possono essere visualizzati in 2 tipi di grafico come descritto di seguito.

Dei 12 tester 6 sono particolari e 6 sono di impiego generale.

- 1 Misura la potenza totale prelevata da tutto l'impianto elettrico della casa, per cui dal magnetotermico generale. Il calcolo viene fatto sommando la potenza misurata da tutti i trasformatori amperometrici interni con quella misurata dai trasformatori amperometrici esterni elencati nel tester n. 2. Il nome è fisso ed è "Magnetotermico generale".
- 2 Misura la potenza totale esterna, cioè la somma delle misure dei trasformatori amperometrici esterni utilizzati per misurare tutti gli assorbimenti di potenza non fornita dai moduli del sistema. L'utente deve programmare il tester 2 opportunamente, in base a come a predisposto i trasformatori amperometrici esterni. Il nome è fisso ed è "Utenze esterne".
- 3 8 Sono 6 tester che l'utente può utilizzare per misurare i consumi nelle zone, che egli stesso sceglie. Può programmare trasformatori amperometrici interni oppure esterni a sua discrezione. Il nome è programmabile dall'utente.
- 9 Misura la potenza fornita dall'impianto fotovoltaico. Il nome è fisso ed è "Fotovoltaico".
- 10 Misura la potenza del surplus dell'impianto fotovoltaico e cioè viene fatta la differenza tra la potenza prodotta da quest'ultimo e la potenza assorbita da tutto l'impianto elettrico della casa e ricavata dal tester 1. Se è positiva viene conteggiata altrimenti viene posto il valore 0. Il nome è fisso ed è "Surplus".
- 11 Misura la potenza della potenza prelevata dal contatore ottenuta come differenza tra la potenza assorbita da tutto l'impianto elettrico della casa e ricavata dal tester 1 e la potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico. Se è positiva viene conteggiata altrimenti viene posto il valore 0. Il nome è fisso ed è "Contatore".
- 12 Misura la potenza totale assorbita dall'impianto di climatizzazione. Il nome è fisso ed è "Clima".



Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono il simbolo di un dischetto, che serve per salvare i dati dei tester, 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e la matita utente.

	Tester	Luneo 28/08/2	^{di} 20:51:23	\bigcirc
01	Magnetotermico generale	210 W	6765.50 kWh	
02	Utenze esterne	0 W 0	2905.86 kWh	\geq
03	Forno	0 W	85.45 kWh	\rangle
04	Lavastoviglie	0 W 0	158.19 kWh	\geq
05	Lavatrice	0 W	173.26 kWh 📐	>
06	Tensione di rete	0 W 0	584.40 kWh	\rightarrow
07	Pompa di calore	0 W	708.86 kWh	>
08	Fotovoltaico	0 W 0	2559.18 kWh 📐	>
	🖞 🔨 🖉 Control	lo attivo		

Premendo sul simbolo del dischetto e dopo aver dato conferma in una finestra di dialogo dedicata, viene attivato il salvataggio dei dati in formato CSV, che è riutilizzabile con qualsiasi programma di foglio di calcolo.

	Tester	Lunedî 28/08/20	17 20:54:54	合
01 Magnetoter	mico generale	210 W	6765.52 kWh 📐	
02 Utenze este	erne	0 VV 0	2905.86 kWh 🗠	>
03 Forno	Solvatoggia Dat		5 kWh 🦳	>
04 Lavastovigli		n rester ,	9 kWh 🗠	>
05 Lavatrice			6 kWh 📐	>
06 Tensione d	Sì	No	0 kWh 🗠	>
07 Pompa di c	alore		, 00.06 kWh 🗠	>
08 Fotovoltaico)	0 W	2559.18 kWh 🗠	>
	🔪 🗸 Controlle	o attivo		



Dopo aver premuto sul pulsante matita e limitatamente ai tester 3, 4, 5, 6, 7 e 8, l'utente può modificarne il nome, premendo sulla riga corrispondente ed utilizzando la tastiera virtuale che appare automaticamente.

	Tester	Lunedî 28/08/2017	20:56:38
01 Magnetotern	nico generale	210 W	6765.52 kWh
02 Utenze este	rne	0 W	2905.86 kWh 📐 >
03 Forno		0 W	85.45 kWh 📐 >
04 Lavastovigli	Fotovoltaico		9 kWh 📐 🗡
05 Lavatrice		7 9 9 9 1	6 kVVh 📐 🗡
06 Tensione di	+ awerty		0 kVVh 📐 🗡
07 Pompa di ca	aèò as d f g	h j k l ; .	6 kVVh 📐 🗡
08 <u>F</u> otovoltaico	t z x c v b	n m + - /	* 🕈 8 kWh 📐 🗡
	Esc	_	

Per ogni tester compare la potenza istantanea assorbita espressa in watt ed il consumo progressivo espresso in chilowattora.

Per programmare i vari elementi di un tester bisogna utilizzare la sottopagina, a cui si accede con il pulsante freccia in fondo alla riga.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e la matita utente.

Premendo sul pulsante matita, oltre a poter modificare i vari campi, compare il pulsante col simbolo X, che serve per cancellare tutte le impostazioni del tester, dopo aver risposto positivamente ad una finestra di dialogo.

	Impostazione Tester	Lunedî 28/08/2017	21:20:43 < 🏠
7	Pompa di calore		
01 🖺 12 P	Cancellazione	Tester	ROOM 06
02	Sei sicuro?	?	
03			
04	Sì	No	
05			
06			
07			
08			
Χ /	🔪 🗸 Controlle	o attivo	



Per ogni tester è possibile avere una rappresentazione grafica dei valori acquisiti e memorizzati con 2 tipi di visualizzazione:

- andamento della potenza assorbita nelle ultime 24 ore;
- andamento della potenza assorbita in un periodo scelto negli ultimi 12 mesi, di cui vengono indicati il giorno ed il mese di inizio e quelli di fine.

Per accedere alle rappresentazioni grafiche basta premere sul simbolo del grafico in fondo alla riga di ciascun tester, con cui si accede direttamente alla sottopagina relativa all'andamento delle ultime 24 ore.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per passare da una sottopagina all'altra, e la matita utente.



La scala dei grafici è impostabile dall'utente.

In basso compare il consumo del periodo.



La sottopagina successiva contiene i dati relativi al periodo scelto.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per passare da una sottopagina all'altra, e la matita utente.



La scala dei grafici è impostabile dall'utente.

In basso compaiono i campi che contengono il giorno ed il mese di inizio periodo ed il giorno ed il mese di fine periodo

Sempre in basso in fondo compare il consumo del periodo.





8. Antifurto

All'entrata nella pagina il sistema richiede la password dell'utente logon, se è abilitato per l'antifurto, altrimenti richiede il logon dell'utente Superuser con la sua password.

E' prevista l'uscita automatica verso la pagina principale nel caso di inattività sul touch screen per un tempo superiore a quello impostato per il logoff automatico.

🌒 Antifurto	Martedi 17:38:14		
01	1 Standard		
1 🖳 🔵 Ingresso			
2 밎 🔘 Gelosie piano terra			
3 🖳 🔵 Vetrate piano terra			
4 🖳 🔵 Gelosie primo piano			
5 <u> </u>			
6 🔲 🔵 Radar piano terra			
7 🔲 🔵 Radar corridoio scala			
8 💭 🕒 Finestre			
Controllo attivo			

La prima riga in alto è divisa in due: a sinistra compare l'eventuale cluster diverso dal proprio, sul quale si vuole effettuare l'azione, e a destra compare quale degli 8 possibili scenari è attivo.

Il resto dello schermo è diviso ancora in due parti: a sinistra compaiono le 8 zone, con indicato a fianco se sono inserite o meno nello scenario attivo e se sono in allarme in caso di bollino giallo.

Nella parte destra compaiono in alto le visualizzazioni delle eventuali segnalazioni di anomalia provenienti dal gruppo di continuità, dalla sirena o dal commutatore telefonico, qualora questi dispositivi forniscano i relativi segnali.

Al di sotto compare la visualizzazione dello stato del cicalino col suo simbolo grafico, la visualizzazione dello stato di allarme con la visualizzazione dei simboli grafici per la sirena e per il commutatore telefonico, ed il pulsante di attivazione e disattivazione dell'antifurto.

In basso si trovano i pulsanti per scegliere lo scenario antifurto attivo e per programmare le varie funzioni dell'antifurto.

Premendo sul pulsante di attivazione e disattivazione, si produce l'azione desiderata, che dipende dallo stato stesso dell'antifurto. Quest'ultimo viene visualizzato mediante la colorazione del pulsante: grigio \rightarrow disattivato e giallo \rightarrow attivato.



www.camelsvs.it

Al momento dell'attivazione dell'antifurto, se almeno una delle zone è ritardata, viene attivato il cicalino, mediante il comando dell'uscita programmata. Il suono del cicalino indica che una o più zone sta conteggiando il tempo di ritardo di inserimento dell'allarme. Scaduto il tempo il cicalino viene spento e la zona è attiva per l'allarme.

In modo simile in caso di allarme su una zona ritardata, la sirena non viene attivata e viene avviato il conteggio del tempo di ritardo, con la manovra del cicalino con suono a frequenza più alta. Per tutta la durata del conteggio è possibile disattivare l'antifurto col pulsante dedicato senza fare suonare sirena, che viene attivata a conteggio scaduto.

Se l'antifurto non è stato disattivato, la sirena ed il commutatore telefonico vengono comandati ed il pulsante di allarme viene colorato di giallo, per diventare rosso al momento della disattivazione dell'antifurto. Questo per indicare che c'è stato un allarme.

La colorazione rossa viene tolta automaticamente ad una successiva attivazione dell'antifurto. Per tutta la durata della colorazione rossa la colorazione dei bollini, che indicano se una zona è in allarme, nonché la colorazione dei bollini dei vari sensori, rimane congelata in modo da permettere l'individuazione del sensore che ha generato l'allarme.

Per fare in modo che i bollini riproducano di nuovo lo stato dei sensori, senza aspettare la prossima attivazione dell'allarme, è possibile togliere la colorazione rossa premendo sul pulsante di attivazione.

Al momento dell'attivazione dell'antifurto, se una o più fra le zone inserite nello scenario è in allarme e non è ritardata, il sistema chiede se deve attivare lo stesso l'antifurto, escludendo le zone in allarme solo per l'attivazione in corso.

Premendo sul pulsante degli scenari dell'antifurto, è possibile scegliere lo scenario attivo, che contiene le zone da prendere in considerazione al momento dell'attivazione dell'antifurto.

	Antifurto	Giovedi 17:00:30
	Scenario antifurto	Kandard
	Standard	
3		
5		
6		
7		
8		
	Controllo	attivo

Si apre una finestra di dialogo e la scelta viene fatta, premendo sul nome dello scenario.



8.1. Antifurto - Impostazioni

Premendo sul pulsante delle impostazioni dell'antifurto, è possibile entrare in una serie di sottopagine, mediante le quali è possibile configurare e programmare tutte le funzioni dell'antifurto.

Con il pulsante freccia in alto a destra si ritorna alla pagina principale dell'antifurto, mentre con i pulsanti sulla destra, che rimangono sempre nella stessa posizione, si può passare da una sottopagina all'altra. La colorazione grigia del pulsante indica qual è la sottopagina aperta.

Con la casetta si ritorna alla pagina principale della domotica.

Le sottopagine possibili sono 7:

- Generale
- Zone
- Scenari
- Sirena
- Cicalino
- Combinatore
- UPS

8.1.1.Antifurto - Impostazioni - Generale

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante per modificare l'elenco degli utenti che possono entrare nell'antifurto e la matita di programmazione.

Impostazione	Antifurto	Giovedì 29/06/2017	17:04:03 <	\bigcirc
Uscita Comando Attivazione Antifurto			🔅 Generale	
R 319 Antifurto ON		00	Zone	
Uscita Comando Disattivazione Antifurto			🗖 Scenari	
R* 310 Antifurto OFF		00	Sirena	
Segnalazione antifuito inserito				
			G Cicalino	
			Combinat	ore
			🚺 UPS	
Å /	Controll	o attivo		



Nella parte sinistra compaiono 3 campi, che contengono la programmazione di 3 uscite virtuali, mediante le quali si possono avere rispettivamente le seguenti funzioni: Attivazione antifurto con lo scenario attivo, Disattivazione antifurto e Segnalazione di antifurto in allarme.

8.1.2.Antifurto - Impostazioni - Zone

	Impostazione Antifurto	Giovedî 29/06/2017	17:46:14 < 🏠
01	Ingresso	>	😥 Generale
02	Gelosie piano terra	>	🖽 Zone
03	Vetrate piano terra	>	
04	Gelosie primo piano	>	Scenari
05	Vetrate primo piano	>	Sirena
06	Radar piano terra	>	Cicalino
07	Radar corridoio scala	>	
08	Finestre	>	Combinatore
			UPS
	Controllo	ottiva	
	Controllo	attivo	

Nella parte sinistra compare l'elenco delle 8 zone possibili con il nome che l'utente ha dato a ciascuna zona.

Premendo sul nome, si entra nella pagina di programmazione della singola zona.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere l'elenco dei sensori, e la matita di programmazione.

Impostazione Sensori Zona 29/06/2017 17:37:27	< 🏠
1 Ingresso	
01 🖺 1 Gelosia e porta ingresso DROOM 01 ◯ ↑↑	0 ms
02 🖺 274 Garage radar DT8I2001 ◯ ↑↑	0 ms
03 🖺 0	
04 🖺 0	
05 🖺 0	
06 🖺 0	
07 🖺 0	
60 s Tempo ritardo inserimento	
E099-Programmazione	

Nella prima riga in alto compare il nome della zona, che può essere modificato dall'utente, dopo aver premuto sul pulsante matita.



www.camelsvs.it

Di seguito compare l'elenco dei 10 possibili sensori per ogni zona con l'indicazione del nome del sensore, del modulo, a cui è collegato, della modalità di lavoro e del filtro.

La modalità è indicata da 2 freccine verticali affiancate: se sono parallele vuol dire che il contatto aperto provoca l'allarme e viceversa, se sono incrociate.

Il filtro è espresso in millisecondi ed indica il tempo, per cui il sensore deve mantenere lo stato di allarme per provocare l'allarme.

Nell'ultima riga in basso compare il ritardo della zona, che vale sia al momento dell'inserimento, per permettere all'utente di chiudere la porta e lasciare la casa, sia al momento dell'allarme, per permettere all'utente di disinserire l'antifurto senza far scattare l'allarme.

8.1.3.Antifurto - Impostazioni - Scenari

	Impostazione Antifurto	Venerdî 30/06/2017	13:50:47 < 🏠
01	Standard	>	🚯 Generale
02		>	Zone Zone
03		>	Scenari
04		>	
05		>	Sirena
06		>	Cicalino
07		>	Combinatore
		>	
	Controllo	attivo	

Compare l'elenco degli 8 possibili scenari per antifurto.

Premendo sul nome, si entra nella pagina del dettaglio per la programmazione dello scenario.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.



www.camelsys.it

Scenario antifurto	O Venerdi 13:50:57 < ☆			
1 < Sta	andard >			
1 Ingresso	5 밎 Vetrate primo piano			
2 📮 Gelosie piano terra	6 💭 Radar piano terra			
3 🖳 Vetrate piano terra	7 💭 Radar corridoio scala			
4 💭 Gelosie primo piano 8 💭 Finestre				
Uscita Attivazione Scenario Antifurto R ⁺ 311 Antifurto scenario 1				
🖉 Controllo attivo				

Nella prima riga in alto compare il nome che può essere modificato dall'utente.

Accanto al nome compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere gli 8 scenari senza dover uscire e rientrare nella pagina.

Al di sotto del nome compaiono le 8 zone, in 2 gruppi da 4, per ciascuna delle quali si può decidere se inserirla o meno nello scenario visualizzato.

In basso compare l'uscita virtuale, che può essere utilizzata per inserire l'antifurto ed automaticamente selezionare lo scenario visualizzato.

8.1.4.Antifurto - Impostazioni - Sirena

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.

Impostazione Antif	Giovedì 29/06/2017	17:30:06 < 🏠		
204 Sirena antifurto	DRELAY0	1 Generale		
Modalità comando sirona 11		Zone		
		_ 🖸 Scenari		
<u><u></u></u>	۲ Sirena			
Tempo sirena	Cicalino			
MAX 60 min				
ON 3 min		Combinatore		
OFF 7 min		UPS		
Test siren	a 🔘 🎯			
0° C	ontrollo attivo			

Nella prima riga in alto compare l'uscita da utilizzare per il comando della sirena con accanto indicato il modulo, a cui è collegata.




Nella seconda riga compare la modalità di lavoro del comando sirena indicata da 2 freccine verticali affiancate: se sono parallele vuol dire che la sirena viene comandata attivando l'uscita e viceversa, se sono incrociate. Essendo l'uscita tipicamente un contatto pulito e dato che la sirena suona quando il contatto è aperto, nella modalità parallela la sirena va collegata al contatto normalmente chiuso.

Nella terza riga compare l'ingresso a cui collegare il segnale di anomalia della sirena, ove questi sia reso disponibile dal dispositivo.

Al di sotto compare il campo che contiene i tempi, espressi in minuti, del ciclo della sirena: MAX è il tempo totale, scaduto il quale la sirena non suona più, ON è il tempo per cui la sirena suona ed OFF è il tempo in cui la sirena è temporaneamente spenta.

Nell'ultima riga compaiono la visualizzazione dello stato dell'uscita a cui è collegata la sirena ed il pulsante per il test.

8.1.5.Antifurto - Impostazioni - Cicalino

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.

۲	Impostazione Antifurto	Giovedì 29/06/2017	17:31:05 < 🏠
2	301 Comando cicalino	00	🔅 Generale
			Zone
			Scenari Scenari
			🚺 Sirena
			Cicalino
			Combinatore
	Test cicalino	\bigcirc	UPS
		• •	
	⊘ [∞] Controll	o attivo	

Nella prima riga in alto compare l'uscita da utilizzare per il comando del cicalino con accanto indicato il modulo, a cui è collegato.

Al di sotto compaiono la visualizzazione dello stato dell'uscita a cui è collegata il cicalino ed il pulsante per il test.



8.1.6.Antifurto - Impostazioni - Combinatore

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.



Nella prima riga in alto compare l'uscita da utilizzare per il comando del combinatore telefonico con accanto indicato il modulo, a cui è collegato.

Nella seconda riga compare l'ingresso a cui collegare il segnale di anomalia del combinatore telefonico, ove questi sia reso disponibile dal dispositivo.

Al di sotto compaiono la visualizzazione dello stato dell'uscita a cui è collegata il combinatore telefonico ed il pulsante per il test.

8.1.7.Antifurto - Impostazioni - UPS

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.

Impostazio	one Antifurto	Giovedì 29/06/2017	17:31:24 <	
4r-1			👸 Generale	
¥			🖽 Zone	
			🗖 Scenari	
			🚺 Sirena	
			Cicalino	
			Combinator	е
			24V UPS	
	🖉 Controllo	attivo		



Sistema Domotica

Nella prima riga compare l'ingresso a cui collegare il segnale di anomalia del combinatore telefonico, ove questi sia reso disponibile dal dispositivo.





9. Impostazioni

Si entra in una delle sottopagine, mediante le quali è possibile programmare e configurare tutte le prestazioni del sistema sia al momento dell'installazione iniziale sia nel caso di successive personalizzazioni.

Una volta entrato in una sottopagina con la casetta si ritorna alla pagina principale della domotica, mentre con i pulsanti sulla destra, che rimangono sempre nella stessa posizione, si può accedere ad un'altra sottopagina. La colorazione grigia del pulsante indica la sottopagina aperta.

Le sottopagine possibili sono 8:

- Generale
- Riepiloghi
- Uscite
- Tapparelle
- Moduli
- Scenari
- Clima

9.1. Impostazioni - Generale

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante col simbolo del dischetto e la matita di programmazione.

	Imposta	azioni	(31.	Giovedì /08/2017	16:0	1:36	\bigcirc
	Pdisp	Preq	Pero	Pmis	ŝ	Generale	
Potenza totale Magnetotermic	6000 00	BackU	040 W	210.00	<	Riepiloghi	
Contatore max						Uscite	
Unità customer						Tannarelle	
Sw PLC 01.1	Backlin	Restor		Reset		rapparene	
Sw PAG 01.1	Dack op	Restor				Moduli	
Sw MEM 01.1						Scenari	
Cluster							
Utenti		00				Clima	
Fotovoltaico	>	Simulatore		>			
		🖉 Conti	rollo attivo				



Sistema Domotica

Premendo sul pulsante del dischetto, gli utenti abilitati all'utilizzo della matita di programmazione, possono effettuare le operazioni di Reset, Backup e Restore, mediante la finestra di dialogo dedicata.

L'operazione di Reset cancella tutti i dati di programmazione e di configurazione presenti nel sistema.

L'operazione di Backup salva tutti i dati di programmazione e di configurazione presenti nel sistema in una memoria flash.

L'operazione di Restore ripristina nel sistema tutti i dati di programmazione e di configurazione precedentemente salvati con l'ultima operazione di Backup.

Attenzione che se tra un Backup ed il successivo Restore vi è stato un importante cambio di versione software, il ripristino non va a buon fine.

	Imposta	azioni	29	Martedî //08/2017	00:47:58	Â
	Pdisp	Preq	Pero	Pmis	🙆 Generale	
Potenza totale	6000 W	210 W	210 W	210 W		_
Magnetotermico max	11000 W				Riepiloghi	
Contatore max	6000 W				Vscite	
Unità customer	1				<u> </u>	
Sw PLC 01.11.01	. 03				apparelle	
Sw PAG 01.11.01	. 07				🔛 Moduli	
Sw MEM 01.11					E Soonari	
Cluster	>	Screen Sav	er	\rightarrow	Scenan	
Utenti	>	Clima		\rightarrow	Clima Clima	
Fotovoltaico	>	Simulatore		>		
		🖉 Cont	rollo attivo			

Nella prima riga compare la potenza totale con 4 colonne che riportano la potenza disponibile, la potenza richiesta, la potenza erogata e la potenza misurata. La potenza disponibile è ottenuta dal calcolo della somma tra la potenza massima prelevabile dal contatore di casa e la potenza fornita dall'impianto fotovoltaico.

Nella seconda riga compare la potenza massima del magnetotermico di casa.

Nella terza riga compare la potenza massima prelevabile dal contatore di casa.

Nella quarta riga compare una variabile intera, che esprime la presenza ed il tipo di software di ottimizzazione energetica.

Nella quinta riga compare la versione del software PLC.

Nella sesta riga compare la versione del software della Pagine.

Nella settima riga compare la versione della Memoria.

Le prime 2 cifre delle 2 versioni software e le 2 cifre della memoria devono essere identiche, altrimenti il sistema si blocca sulla pagina principale non potendo proseguire a causa del disallineamento delle aree di memoria.



Al di sotto compaiono 6 pulsanti per accedere ad altrettante sottopagine:

- Cluster
- Utenti
- Fotovoltaico
- Screen Saver
- Clima
- Simulatore

La scritta "Simulatore" viene colorata di rosso nel caso di simulatore attivo.

9.1.1.Impostazioni - Generale - Cluster

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari cluster, e la matita di programmazione.

	Impostazione Cluste	Mercoledì 05/07/2017	18:58:32	<	\bigcirc
WhoAml 01	01				
Indirizzo	IP Descrizione				
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
\land	✓ 🖉 Contr	ollo attivo			

Sulla prima riga compare l'indicazione di WhoAmI e cioè quale è il numero di cluster (da 1 a 16) corrispondente al pannello su cui si opera. Questa informazione va inserita al momento dell'installazione del sistema.

Nelle righe successive compaiono le informazione relative ai vari cluster e più precisamente l'indirizzo IP e la descrizione.





9.1.2.Impostazioni - Generale - Utenti

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante utente, che serve per modificare l'elenco degli utenti, per i quali è attiva la funzione di logoff automatico, 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari utenti, e la matita di programmazione.

	Impostazione Ut	teni	te	Martedî 29/08/2017	01:01:00	<	$\hat{\Box}$
00 Superuser	****						
Logoff automat	tico Superuser 🗌			Tempo Logoff		20	sec
01	****	1	09		***	***	P
02	*****	\mathcal{P}	10		***	***	P
03	*****	\mathcal{P}	11		***	***	O
04	*****	\mathcal{P}	12		***	***	O
05	*****	\mathcal{P}	13		***	***	Ø
06	*****	\mathcal{P}	14		***	***	Ø
07	*****	\mathcal{P}	15		***	***	Ø
08	*****	20	16		***	***	Ø
& /	×	Con	trollo	o attivo			

Tutti i campi password di questa videata sono riempiti solo di asterischi per motivi di sicurezza. Il vero contenuto viene mostrato solo dopo aver premuto sul pulsante matita.

Nella prima riga in alto compare il campo per inserire la password di Superuser.

Nella seconda riga c'è la check per programmare se anche Superuser ha il logoff automatico con a fianco il valore il valore del tempo, espresso in secondi, trascorso il quale il sistema comanda il logoff automatico. Il tempo è uno solo e vale per tutti gli utenti.

Sotto compaiono i vari utenti per ciascuno dei quali si può programmare il nome e la password.



9.1.3.Impostazioni - Generale - Fotovoltaico

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.

Impostazione	e Fotovoltaico	Mercole 05/07/20	edi 017 19:05:42	< 🏠
TA Fotovoltaico	4 Fotovoltaico		DROOM	102
Magnetotemico generale		795 W	5741.53 kWh	\sim
Fotovoltaico		455 W	198.10 kWh	\sim
Surplus		0 W	128.72 kWh	\sim
Contatore		339 W	99.81 kWh	\sim
Utilizzo produzione in eccesso OUT			P nom. Sog	glia
	🔗 Controllo	attivo		

Nella prima riga compare il trasformatore amperometrico scelto fra quelli esterni per misurare la potenza erogata dall'impianto fotovoltaico.

Di seguito compaiono 4 tester speciali già presenti nella pagina dei tester e più precisamente:

- tester n. 1 Magnetotermico generale,
- tester n. 9 Fotovoltaico,
- tester n. 10 Surplus,
- tester n. 11 Contatore.

Il significato dei 4 tester è chiarito nel capitolo dei Tester.

Al di sotto compaiono 4 righe in cui è possibile inserire 4 uscite, 4 potenze nominali e 4 soglie.

Quando il surplus di produzione del fotovoltaico supera progressivamente le varie soglie, vengono attivate le uscite corrispondenti.

La potenza nominale indicata serve al sistema per scorporare la potenza delle varie uscite dal calcolo del surplus.



9.1.4.Impostazioni - Generale - Screen Saver

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.

Impostaz	zione Schermo	Martedî 29/08/2017	01:06:40	<	
Luminosità	0 %				
Screen Saver :					
Tipo	0 Non attivo				
Tempo intervento	0 s				
Tempo rotazione immagi	ni Os				
Luminosità	0 %				
	🖉 Controllo at	ttivo			

Nella prima riga in alto compare la percentuale di luminosità per le visualizzazioni normali. Il valore 0 indica il 100%.

Nella terza riga compare il tipo di screen saver scelto:

- 0 Nessuno.
- 1 Orologio digitale a tutto schermo.
- 2 Cornice di immagini digitali, che può contenere fino a 50 immagini stabilite dall'utente.

Nella quarta riga compare il tempo espresso in secondi, dopo il quale entra in funzione lo screen saver nel caso di inattività del touch screen.

Nella quinta riga compare il tempo di rotazione delle immagini nel caso sia stato scelto il tipo 2.

Nella sesta riga compare la percentuale di luminosità per le visualizzazioni dello screen saver. Il valore 0 spegne completamente lo schermo.



Nel caso di tipo 2 nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il simbolo di Pause o Play, con accanto 2 frecce orizzontali, che servono per la rotazione manuale delle immagini.



Premendo sul pulsante centrale, si può arrestare la rotazione automatica delle immagini, per poterle scorrere manualmente.

Premendo nuovamente sul pulsante centrale, che ha cambiato simbolo, si può ripristinare la rotazione automatica delle immagini.

9.1.5.Impostazioni - Generale - Clima

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine e la matita di programmazione.

	Clima		Martedì 29/08/2017	01:16:49	〈 🏠
Uscita comando bruciatore					
Sonda temperatura esterna					
∬ 125 Sonda est	erna		0.0 °C	DT8I20	01
	Pdisp	Preq	Pero	Pmis	
Potenza clima	0 W 0	0 W	0 W	74 W	
Potenza clima max	0 W				
Rotazione carichi	0 ms				
Tipo rotazione	0	Ottimizza	azione		
Potenza media turni	0 W				
Clima		74	ŧW	26.72 kWh	<u> </u>
<	$\rightarrow 0^{\circ}$	Controllo attiv	/0		



Nella prima riga in alto compare l'uscita da utilizzare per il comando del bruciatore della caldaia, che viene attivata quando un regolatore di temperatura richiede l'attivazione dell'uscita comfort, solo in inverno e quando il tipo dell'uscita è "clima standard".

Nella seconda riga compare la sonda esterna con visualizzato accanto il suo valore reale, espresso in gradi centigradi, con l'indicazione del modulo, dove è installata.

Al di sotto compare la potenza per il clima con 4 colonne che riportano la potenza disponibile, la potenza richiesta, la potenza erogata e la potenza misurata. La potenza disponibile è ottenuta da calcolo della differenza tra la potenza totale disponibile e la potenza già erogata alla casa, prima di attivare la rotazione carichi.

Nella riga successiva compare la potenza massima da utilizzare per la rotazione carichi. Se il valore è 0 vuol dire che può essere utilizzata tutta la potenza disponibile, altrimenti il valore impostato fa da limite massimo.

Nella riga successiva compare il tempo, espresso in millisecondi, relativo all'intervallo della rotazione carichi. Se il valore impostato è inferiore a 50, la rotazione carichi viene disattivata.

Nella riga successiva compare il tipo di rotazione carichi elettrici impiegati per la climatizzazione come tappeti, pannelli e radiatori.

0 Ottimizzazione.

Il sistema imposta la rotazione carichi, per cui vengono realizzati una serie di turni di attivazione, in ciascuno dei quali vengono inseriti i vari carichi, per i quali viene richiesta l'attivazione. Il numero dei turni in cui un carico è presente è proporzionale alla differenza tra la temperatura di set point e quella ambiente, in modo che gli ambienti con differenza maggiore vengano attivati più spesso.

1 Massima-potenza.

Il metodo di ottimizzazione descritto sopra può non utilizzare tutta la potenza disponibile, per rispettare la proporzionalità dell'attivazione. E' possibile programmare una seconda modalità, in cui invece viene realizzato il massimo utilizzo della potenza disponibile.

Nella riga successiva compare la potenza media erogata dal gestore della rotazione carichi per turno.

In fondo alla prima sottopagina compare una replica della visualizzazione del grafico relativo al tester, che misura la potenza erogata sulle uscite di tipo "clima elettrico".



Nella sottopagina successiva nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	Clima	Martedi 29/08/2017 0 1	1:21:15 < 🏠
Umidità :			
٥Ľ.	6 Sensore umidità	6 %	DV44O1202
\odot	500 Ventilazione	\bigcirc	DV44O1202
FS	0 mV		
SG	0 %		
<	> 🖉 Contr	ollo attivo	

Nella prima riga compare l'indice del sensore di umidità, che fornisce un valore analogico in tensione 0-10 volt. Alla fine della riga compare il valore del sensore espresso in percentuale, con l'indicazione del modulo, dove è installato.

Nella seconda riga compare l'indice dell'uscita che comanda la ventilazione, che può essere sia una presa pilotata, a cui viene collegato un ventilatore vero e proprio, sia un contatto pulito per pilotare un'unità di ventilazione. Alla fine della riga compare lo stato dell'uscita, con l'indicazione del modulo, dove è installata.

Nella terza riga compare il valore del fondo scala del sensore, espresso in millivolt, che corrisponde al valore di umidità del 100%.

Nella quarta riga compare il valore della soglia, espressa in percentuale, superata la quale viene attivata l'uscita del ventilatore.



9.1.6.Impostazioni - Generale - Simulatore

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare la matita di programmazione.

lmpostazior	e Fotovolt	Venerdî aico 07/07/2017	13:23:14	〈 🏠
Simulatore OFF				
Temperatura esterna	0.0 °C			
Fattore dispersione	0.0 °C/h			
	🖉 Cont	rollo attivo		

Nella prima riga compare il pulsante per attivare o meno il simulatore.

Nella seconda riga compare la sonda di temperatura esterna con accanto il valore reale, espresso in gradi centigradi.

Nella terza riga compare il fattore di dispersione, espresso in gradi centigradi per ora, che viene utilizzato esclusivamente dal software di simulazione. Quest'ultimo fa variare la temperatura ambiente di un regolatore di temperatura, facendola scendere o salire, quando il regolatore è acceso, a seconda che ci troviamo rispettivamente in estate oppure in inverno, e facendo in modo che raggiunga la temperatura esterna, quando il regolatore è spento.

Il sistema mette a disposizione un software di simulazione, in modo da poter essere utilizzato anche senza alcun modulo collegato.

E' molto utile in caso di training, di dimostrazioni o di test del software, in cui non è disponibile un impianto reale o non lo si vuole utilizzare.

Questo software di simulazione, che non ha bisogno di moduli collegati, lavora su elementi virtuali, che a loro volta possono essere manovrati da un software di supporto, che gira su PC esterno e che simula: la presenza dei moduli, lo stato degli ingressi, il valore delle sonde, il valore dei trasformatori amperometrici ed il valore degli ingressi analogici

Nel funzionamento normale il software di simulazione deve essere disabilitato. Per maggiore chiarezza in caso di simulatore abilitato il pulsante con la scritta "Simulatore" viene colorata di rosso, quando è attivo.





9.2. Impostazioni - Riepiloghi

🌒 Imposta:	zioni 🚥	Sabato 3/07/2017	14:40:29
Riepilogo Ingressi		>	🔅 Generale
Riepilogo Uscite		>	Riepiloghi
Riepilogo Leds		>	
Riepilogo Sonde		>	
Riepilogo TA		>	Tapparelle
Riepilogo Ingressi Analogici		>	Moduli
Riepilogo Uscite Analogiche		>	Scenari
Riepilogo Moduli		>	
Riepilogo Clima		>	Clima
Riepilogo Messaggi		\rangle	🕑 Automazioni
	Controllo attivo		

La pagina dei riepiloghi contiene una serie di possibilità, alle cui sottopagine si accede, premendo sulla riga corrispondente.

Tutte le pagine dei riepiloghi sono solo di consultazione e non c'è alcuna azione se si preme sui vari nomi.

9.2.1.Impostazioni - Riepilogo Ingressi

Contiene tutti i segnali digitali in ingresso al sistema programmati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

🌻 Riepilo	ogo Ingressi	Martedî 29/08/201	7 01:49:28	<	$\hat{\Box}$
 001 Gelosia e porta ingresso 003 Sala pirellone lampade 004 Scala 005 Corridoio cucina 006 Studio 007 Bagno sotto specchio 009 Corridoio sala 2 013 Segnapasso casa 014 Flaccole ingresso 015 Flaccole sala 016 Caldaia 017 Lavanderia 018 Cucina esterna 019 Cucina neon 020 Cucina alogene 	© 021 Cucina lavello © 025 Garage neon porta © 026 Garage neon cantina © 027 Cantina © 028 Segnapasso garage © 029 Fari esterni © 030 Pergolato © 031 Corridoio sala 1 © 032 Crepuscolare © 033 Sala applique © 034 Sala pirellone alogena © 035 Sala libreria © 036 Segnapasso terrazza 2 © 037 Camera Vale centro © 038 Camera Vale esterna © 039 Bagno ragazze faretti		040 Bagno ragazze 041 Camera Patty 042 Camera Cri ce 043 Camera Cri far 044 Camera mia al 045 Bagno ragazze 046 Solaio 047 Corridoio came 049 Segnapasso te 050 Camera mia ce 051 Camera mia ce 052 Bagno mio fare 053 Bagno mio fare 053 Bagno mio spe 054 Corridoio scala 056 Bagno mio asp 257 Studio finestre	specchi etti ogena aspirato rrazza 1 irridoio iterna itti cchio iratore	o
$\langle \land \lor \rangle$	Controllo attiv	/0			



L'elenco è organizzato su 3 colonne e per ogni elemento viene visualizzato lo stato con colazione gialla, il numero identificativo all'interno del sistema ed il nome assegnato dall'utente al momento della programmazione.

9.2.2.Impostazioni - Riepilogo - Uscite

Contiene tutti i segnali digitali in uscita dal sistema programmati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

🌒 Riepil	ogo Uscite	Martedî 29/08/2017	01:50:17	<	俞
 001 Segnapasso terrazza 002 Caldala 003 Sala pirellone lampade 005 Corridolo cucina 006 Studio 007 Bagno sotto specchio 011 Segnapasso casa 012 Cucina neon 013 Fiaccole ingresso 014 Fiaccole sala 016 Lavanderia 017 Cucina alogene 020 Cucina lavelio 021 Garage neon porta 	022 Garage neon cantina 023 Cantina 024 Segnapasso garage 025 Fiaccole prato 026 Pergolato 027 Corridolo sala 028 Sala applique 029 Sala applique 029 Sala pirellone alogena 030 Sala libreria 031 Camera Vale centro 032 Camera Vale esterna 033 Bagno ragazze faretti 034 Bagno ragazze faretti 036 Gamera Paty 037 Camera Cri centro	0 03 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04 0 04	8 Camera Cri fare 9 Camera mia alog 0 Solaio 2 Camera mia con 3 Camera mia est 4 Bagno mio farett 5 Bagno mio aspir 7 Corridoio scala 8 Corridoio camera 9 Scala 0 Fari esterni 1 P2 accumulo sca 2 P3 accumulo cal 3 P4 radiatori piar 4 P5 radiatori sala	tti gena iridoio erna i chio atore atore e ambiato daia io terra	re
$\langle \land \lor \rangle$	Controllo attiv	/0			

L'elenco è organizzato su 3 colonne e per ogni elemento viene visualizzato lo stato con colazione gialla, il numero identificativo all'interno del sistema ed il nome assegnato dall'utente al momento della programmazione.





9.2.3.Impostazioni - Riepilogo - Leds

Contiene tutti i leds del sistema programmati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

🌒 Riepi	logo Leds	Martedî 29/08/2017	01:50:56	<	$\hat{\Box}$
 001 Sonda sala 002 Cicalino corridoio cucina 013 Sonda piano terra 014 Segnapasso casa 1 015 Segnapasso casa 2 016 Segnapasso casa 3 017 Segnapasso casa 4 018 Fiaccole ingresso 1 019 Fiaccole sala 1 020 Fiaccole sala 2 022 Cucina esterna 1 023 Cucina esterna 2 024 Cucina esterna 3 025 Fari esterni 1 026 Fari esterni 2 	027 Segnapasso garage 1 028 Segnapasso garage 2 029 Cicalino garage 030 Garage neon porta 031 Garage neon cantina 037 Sonda camera Vale 038 Sonda camera Vale 039 Sonda camera Vale 049 Sonda camera mia 049 Sonda camera mia 050 Segnapasso terrazza 051 Camera mia esterna 1 052 Camera mia esterna 2 053 Cicalino camere				
$\langle \land \lor \rangle$	> Controllo atti	ivo			

L'elenco è organizzato su 3 colonne e per ogni elemento viene visualizzato lo stato con colorazione gialla, il numero identificativo all'interno del sistema ed il nome assegnato dall'utente al momento della programmazione.

9.2.4.Impostazioni - Riepilogo - Sonde

Contiene tutte le sonde del sistema programmate.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

	Riepil	ogo Sonde		Martedi 29/08/2017 0	1:52:51	<	$\hat{\Box}$
001 002 004 005 125 126 127 128 129 133 134 135 136 137 138 139	Sonda sala Sonda piano terra Sonda camera Cri Sonda camera Cri Sonda camera Vale Sonda camera Vale Sonda camera Patty T12 Acquedotto T12 Acquedotto T12 Ricircolo T02 Mandata radiatori T03 Ritorno radiatori T04 Mandata caldaia T05 Ritorno caldaia T06 Accumulo caldaia T07 Premandata radiatori T08 Pompa di calore uscita	26.5 °C 26.7 °C 27.7 °C 24.5 °C 28.0 °C 27.7 °C 27.8 °C 29.5 °C 30.4 °C 42.8 °C 40.4 °C 44.3 °C 33.1 °C 43.9 °C	140 149 150 151 152 153 154 155 156 197 198 199 200	T09 Pompa di calore enti T10 Accumulo ScaPrilip T11 Accumulo ScaPeriolu T13 Accumulo ScaSecou T15 ACS entrata caldala T16 ACS mandata T18 Accumulo livello 2 T20 Accumulo livello 3 T21 Accumulo livello 3 T21 Accumulo livello 4 T22 Accumulo livello 5 T23 ACS entrata acquedi	rata 42.5 42.0 t 40.5 p 28.7 Jt 31.7 30.8 29.9 47.1 48.5 48.5 0tto 29.3	ပံပံပံပံပံပံပံပံပံပံပံပံပံ	
	$\langle \land \lor \rangle$	> Coi	ntroll	o attivo			



L'elenco è organizzato su 2 colonne e per ogni elemento viene visualizzato il numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il valore letto dalla sonda, espresso in gradi centigradi.

9.2.5. Impostazioni - Riepilogo - TA

Contiene tutti i trasformatori amperometrici del sistema, sia interni che esterni, corrispondenti ai moduli configurati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

		Riepilogo TA	Martedî 29/08/2011	, 01:54:36	<	
001	Interno DRoom01	70 W				
002		0 W				
003	Interno DRoom02	248 W				
004	Fotovoltaico	0 W				
005	Interno DRoom03	337 W				
006	Utenze esterne	147 W				
007	Interno DRoom04	0 W				
008		0 W				
009	Interno DRoom05	0 W				
010		0 W				
011	Interno DRoom06	0 W				
012	Pompa di calore	103 W				
057	Forno	10 W				
058	Lavastoviglie	4 W				
059	Lavatrice	2 W				
060	Asciugatrice	219 W				
	-					
			entrelle ettive			
			ontrollo attivo			

L'elenco è organizzato su 2 colonne e per ogni elemento viene visualizzato il numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il valore letto dal trasformatore, espresso in watt.



9.2.6.Impostazioni - Riepilogo - Ingressi Analogici

Contiene tutti gli ingressi analogici del sistema programmati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.



L'elenco è organizzato su 2 colonne e per ogni elemento viene visualizzato il numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il valore letto dall'ingresso, espresso in bit.

Il valore va da 0 a 4095, dove 4095 corrisponde ad una tensione di 10 volt, se l'ingresso è in tensione (DV44012), oppure a 20 mA, se l'ingresso è in corrente(DC44012).



9.2.7.Impostazioni - Riepilogo - Uscite Analogiche

Contiene tutte le uscite analogiche del sistema programmate.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

	Riepilogo	Uscite Analogic	Lunedi 10/07/2017	18:47:15	<	\bigcirc
004	Pompa di calore setpoint	3276 bit				
<	$\wedge \vee \rangle$	Control	o attivo			

L'elenco è organizzato su 2 colonne e per ogni elemento viene visualizzato il numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il valore letto dall'ingresso.

Quest'ultimo è espresso in bit e va da 0 a 4095, dove 4095 corrisponde ad una tensione di 10 volt.



9.2.8.Impostazioni - Riepilogo - Moduli

Contiene tutti i moduli del sistema, che sono stati configurati. La configurazione avviene automaticamente, non appena viene programmato un elemento appartenente al modulo in questione.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

	Riepilogo	Moduli	Ma 29/0	artedî 8/2017 02:0	0:44 <	$\widehat{\ }$
	Pmax	Preq	Pero	Pint	Pext	
DROOM 01	2500 W	0 W	0 W	0 W 0	0 W	
DROOM 02	2500 W	0 W	0 W	0 W	0 W	
DROOM 03	2500 W	0 W	0 W 0	0 W	0 VV	
DROOM 04	2500 W	136 W	136 W	136 W	0 W	
DROOM 05	2500 W	0 W 0	0 W	0 W	0 W	
DROOM 06	2500 W	74 W	74 W	74 W	0 VV	
DRELAY01						
DRELAY02						
DTHERMO01	2500 W	0 W 0	0 W	0 W	0 W	
DTHERMO02	2500 W	0 W	0 W	0 W	0 W	
\sim	\checkmark	Contr	ollo attivo			

L'elenco è organizzato su di una serie di righe, una per modulo, e su 6 colonne intestate.

La prima colonna contiene il nome del modulo.

Le colonne successive contengono, per ciascun modulo, i valori di potenza, ove disponibili. In ordine viene visualizzato il valore massimo erogabile dal modulo, il valore richiesto dall'utente, il valore effettivamente erogato dal modulo, il valore misurato dal trasformatore amperometrico interno e infine il valore misurato dal trasformatore amperometrico esterno. Nel caso di DTHERMO nella colonna del trasformatore amperometrico esterno viene visualizzato il valore del secondo trasformatore amperometrico interno.

Tutti i valori di potenza sono espressi in watt.



9.2.9.Impostazioni - Riepilogo Clima

Contiene tutti i regolatori di temperatura del sistema programmati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

•	Riepilogo Clima	Martedî 29/08/201	₇ 02:0	1:40 <	$\hat{\Box}$
Clima	Stato		Setpoint	T amb.	
01 Piano terra	OFF O	117~	0.0 °C	0.0 °C	
02 Sala	OFF O	m	0.0 °C	0.0 °C	
03 Primo piano	OFF O	m	0.0 °C	10.0 °C	
~	✓ Controllo	attivo			

L'elenco è organizzato su di una serie di righe, una per regolatore, e su 6 colonne intestate.

La prima colonna contiene il nome del regolatore.

La seconda colonna contiene il simbolo, che indica lo stato del regolatore.

La terza colonna contiene il pallino, che indica lo stato dell'uscita del regolatore.

La quarta colonna contiene il simbolo, che indica lo stato del selettore risparmio/comfort.

La quinta colonna contiene il simbolo, che indica lo stato del selettore estate/inverno.

La sesta colonna contiene il set point di temperatura del regolatore, espresso in gradi centigradi.

La settima colonna contiene il valore della temperatura ambiente, espresso in gradi centigradi.

E' solo di consultazione e non c'è alcuna azione se si preme sui vari nomi.



9.2.10.Impostazioni - Riepilogo - Messaggi

Contiene gli ultimi 1000 messaggi, che il sistema ha inviato all'operatore mediante scritta su fondo giallo nel frame inferiore.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi e la matita di programmazione, che fa comparire il comando di cancellazione di tutto lo storico.

	Riepilogo	Messaggi	Martedî 11/07/2017	15:19:21	<	$\hat{\Box}$
10/07/2017	17:32:07	W003-Spegnim	ento sistema			000
10/07/2017	17:32:08	W002-Accensio	ne sistema			000
10/07/2017	20:45:06	W034-Potenza	non OK DRC	MOM	N	003
10/07/2017	20:50:12	W034-Potenza	10n OK DRC	MOM	Ν	002
10/07/2017	20:50:59	W034-Potenza	10n OK DRC	MOM	N	003
10/07/2017	20:51:44	W034-Potenza	10n OK DRC	MOM	Ν	003
10/07/2017	20:51:51	W034-Potenza	10n OK DRC	MOM	N	003
10/07/2017	20:52:18	W034-Potenza	10n OK DRC	MOM	Ν	003
10/07/2017	20:52:45	W034-Potenza	ion OK DRC	MOM	N	003
10/07/2017	20:52:52	W034-Potenza	ion OK DRC	MOM	Ν	003
10/07/2017	20:53:03	W034-Potenza	ion OK DRC	MOM	N	003
10/07/2017	20:53:18	W034-Potenza	ion OK DRC	MOM	Ν	003
10/07/2017	20:54:08	W034-Potenza	non OK DRC	MOM	N	003
\wedge	\sim	⊘ [∽] Controllo a	ttivo			

L'elenco è organizzato su di una serie di righe, una per messaggio, e su 4 colonne.

Nelle prime 2 colonne compaiono la data e l'ora in cui è stato emesso il messaggio.

Nella terza e nella quarta compaiono il codice del messaggio, la sua descrizione con accanto il numero dell'elemento a cui è riferito il messaggio.



9.3. Impostazioni - Uscite

La pagina delle Uscite contiene la lista di tutte le uscite programmate.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante elenco, 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e la matita di programmazione.

		Impostazio	ni 29/	1artedî 08/2017	02:05:46
001	1	Segnapasso terrazza		$> \bigcirc$	😥 Generale
002	2	Caldaia		$> \bigcirc$	Riepiloghi
003	3	Sala pirellone lampade		$> \bigcirc$	
004	4	Tenda veranda su			Uscite
005	5	Corridoio cucina		$> \bigcirc$	Tapparelle
006	6	Studio		> 🛞	Moduli
007	7	Bagno sotto faretti		$> \bigcirc$	
008	8	Bagno sotto specchio		$> \bigcirc$	
009	9	Tenda veranda giù			Clima
010	10	Tappato mansarda			-
		$\wedge \lor $	Controllo attivo		

Per facilitare la ricerca di un certo elemento, invece di scorrere le pagine utilizzando la freccia orizzontale, si può utilizzare la videata di riepilogo, che compare se si preme sul pulsante elenco.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 4 frecce, che servono per scorrere i vari elementi.

🌒 Riepil	ogo Uscite	Martedi 02:09:13 <
1 Segnapasso terrazza 2 Caldaia 3 Sala pirellone lampade 4 Tenda veranda su 5 Corridolo cucina 6 Studio 7 Bagno sotto faretti 8 Bagno sotto specchio	19 Cucina alogene 20 Cucina lavello 21 Garage neon porta 22 Garage neon cantina 23 Cantina 24 Segnapasso garage 25 Fiaccole prato 26 Pergolato	35 Bagno ragazze aspiratore 36 Camera Patty 37 Camera Cri centro 38 Camera Cri faretti 39 Camera mia alogena 40 Solaio 42 Camera mia corridoio 43 Camera mia esterna
9 Tenda veranda giù 10 Tappato mansarda 11 Segnapasso casa 12 Cucina neon 13 Fiaccole ingresso 14 Fiaccole sala 16 Lavanderia 17 Cucina esterna	 27 Corridoio sala 28 Sala applique 29 Sala pirellone alogena 30 Sala libreria 31 Camera Vale centro 32 Camera Vale esterna 33 Bagno ragazze faretti 34 Bagno ragazze specchio 	 44 Bagno mio faretti 45 Bagno mio specchio 46 Bagno mio aspiratore 47 Corridoio scala 48 Corridoio camere 49 Scala 50 Fari esterni 51 P2 accumulo scamblatore
$\langle \land \lor \rangle$	Controllo attiv	o

Compare una pagina organizzata con 6 riquadri. Ciascun dei quali contiene 8 elementi, per ciascuno dei quali compare l'indicazione dello stato, il numero identificativo all'interno del sistema ed il nome assegnato dall'utente al momento della programmazione.



Premendo sull'elemento desiderato, si accede alla sottopagina, che lo contiene.

Premendo sulla matita, al posto del pulsante elenco compare il pulsante col simbolo +, che serve per programmare una nuova uscita, inserendo il suo numero identificativo all'interno del sistema.

۲		Impostazio	ni 28	Marte 9/08/2	:dî :017	02:13:32	2
041	44	Bagno mio faretti		>	\bigcirc	🔅 Generale	
042	45	Bagno mio specchio		>	\bigcirc	Riepiloghi	
043	46	Bagno mio aspiratore		\rangle	۲		
044	47	Corridoio scala		\rangle	\bigcirc	Viscite	
045	48	Corridoio camere		\rangle	\bigcirc	Tapparelle	
046	49	Scala		>	\bigcirc	Moduli	
047	50	Fari esterni		\rangle	\bigcirc	Scenari	_
048	51	P2 accumulo scambiatore		>			
049	52	P3 accumulo caldaia		\rangle		Clima Clima	
050	53	P4 radiatori piano terra		>			
+		$\wedge \vee$	E099-Programr	nazi	one		

Nella prima sottopagina, nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il simbolo X, che serve per eliminare l'uscita, 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

Dettaglio uscita 2%	Martedi /08/2017 02:16:15 < 🏠
48 Corridoio camere E	DROOM 05
Type 🖺 1 Punto luce senza dimmer	Priorità 0
⁰∂¹ 🖺 0	
O Spento in programmazione	
👬 🖺 2 Primo piano	l est uscita
🗇 sec 🛛 0 Tempo acceso	
🔄 sec 🛛 0 Ritardo spegnimento	
— P nom. 13 W	$\langle \rangle$
🗙 < 🔅 > 🖍 E099-Programm	nazione

In alto compare il numero identificativo dell'uscita all'interno del sistema con accanto il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, e di seguito il nome del modulo, dove è installata.

Nella seconda riga compare il tipo dell'uscita e la priorità.



Il tipo di uscita può essere uno dei seguenti:

- 1 punto luce senza dimmer
- 2 punto luce con dimmer
- 3 contatto pulito
- 4 clima elettrico
- 5 tapparella
- 6 presa
- 7 clima standard
- 8 varilux
- 9 antifurto
- 10 tenda
- 11 virtuale
- 12 uscita digitale
- 13 uscita logica
- 14 clima split

La priorità è un numero che indica la priorità di attivazione dell'uscita. Più è alto il numero e maggiore è la priorità dell'elemento, cioè viene accesa prima in caso di limitazione di potenza sia a livello di modulo sia a livello di contatore.

Nella terza riga compare il numero dell'eventuale ingresso di condizionamento, che, se aperto, non permette l'accensione dell'uscita, come può essere un sensore crepuscolare per le luci del giardino.

Se l'uscita appartiene ad un regolatore di temperatura, il condizionamento non agisce direttamente sull'uscita, ma sul regolatore stesso e solo nel caso che l'uscita sia effettivamente attivabile in base allo stato dei selettori estate/inverno e risparmio/comfort del regolatore.

Nella quarta riga compare un flag, che stabilisce se l'uscita deve essere spenta o lasciata accesa quando è attiva la matita di programmazione.

Nella quinta riga compare il numero del gruppo, assegnato dall'utente al momento della programmazione. Quest'informazione viene utilizzata nei comandi dei punti luce o delle prese pilotate, per visualizzare gli elementi dello stesso gruppo in una stessa pagina e non farne un'unica lista.

Nella sesta riga compare il tempo di accensione, espresso in secondi, scaduto il quale l'uscita viene spenta.

Nella settima riga compare il ritardo allo spegnimento, espresso in secondi, che è il tempo che viene atteso dopo il comando di spegnimento,prima di spegnere effettivamente l'uscita.





Nell'ottava riga compare il numero dell'uscita analogica, con la quale si vuole pilotare il dimmer di un punto luce a led, dotato di questa prestazione.

In fondo alla pagina sulla sinistra compare il simbolo, che indica se l'uscita è a potenza variabile o meno. La presa, che alimenta una lavatrice, assorbe una potenza diversa in base alla fase di lavaggio, che sta eseguendo.

Accanto compare la potenza nominale. Nel caso di punto luce con dimmer compaiono 5 potenze nominali: una per livello (20%, 40%, 60%, 80% e 100%).

Sempre in fondo alla pagina sulla destra compare il pulsante per attivare il ciclo di autotuning, che misura automaticamente la potenza assorbita dall'uscita.

In fondo sulla destra compare un riquadro, che contiene lo stato dell'uscita ed un pulsante software, che serve per accendere o spegnere l'uscita.

L'indicazione dello stato dell'uscita avviene colorando diversamente il pallino:

grigio	spenta
giallo	accesa
arancione	accesa ma tenuta spenta dall'ingresso di condizionamento
rosso	accesa ma tenuta spenta dal raggiunto limite di potenza o modulo o del contatore.

Nella seconda sottopagina, nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il simbolo X, che serve per eliminare l'uscita, 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

		Dettaglio uscita	Martedî 29/08/2017	02:27	:00	< 🏠
	2	8 Corridoio camere	DROOM	05		
Туре		1 Punto luce senza dimmer		Prio	rità	0
\bigcirc		47 Corridoio camere	DROOM	04		
\bigcirc		0			- .	
\bigcirc		0			lest	uscita
0	5	0			\bigcirc	\bigcirc
\bigcirc		0				
\bigcirc	0-	0				
R		0			Stat	□ ÎÎ
\times	<	> 🥕 E099-	Programmazione			

In alto compare il numero identificativo dell'uscita all'interno del sistema con accanto il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, e di seguito il nome del modulo, dove è installata.

Nella seconda riga compare il tipo dell'uscita e la priorità già descritti sopra.

del



Nella terza riga fino all'ottava riga compaiono i 6 possibili pulsanti, programmati per la manovra dell'uscita e, nel caso di punto luce dimmerabile, del suo dimmer. Il pallino cerchiato alla sinistra indica lo stato del pulsante, che può essere utile in fase di programmazione, per verificare la correttezza delle connessioni.

Sulla destra quasi in fondo compare il nome del modulo, a cui sono collegati.

In fondo sulla destra compare un riquadro, che contiene lo stato dell'uscita ed un pulsante software, che serve per accendere o spegnere l'uscita, simile a quello della prima sottopagina.

Nella nona riga compare il numero dell'uscita, che pilota l'uscita in questione. Il simbolo del contatto alla sinistra indica lo stato dell'uscita, che può essere utile in fase di programmazione, per verificare la correttezza delle connessioni. Sulla destra in fondo compare la modalità di pilotaggio dell'uscita.

La modalità è indicata da 2 freccine verticali affiancate: se sono parallele vuol dire che il pilotaggio è diretto, cioè: uscita accesa accende, e viceversa: uscita spenta accende, se sono incrociate.

Nella terza sottopagina, nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il simbolo X, che serve per eliminare l'uscita, 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

		Dettaglio	uscita	Martedî 29/08/2017	02:51:52	<	
	48	3 Corridoio camere		DROOM	05		
Туре		1 Punto luce senza	a dimmer		Priorità	0	
\bigcirc	5	0			Sta	ato	† †
\bigcirc		0			Sta	ato	11
\bigcirc		0			Sta	ato	11
\bigcirc		0			Sta	ato	11
\bigcirc		0			Sta	ato	11
\bigcirc		0			Sta	ato	11
\bigcirc		0			Sta	ato	1 1
				Test uscita	\bigcirc		
\times	<	>	🔎 ЕО	99-Programmazione			

In alto compare il numero identificativo dell'uscita all'interno del sistema con accanto il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, e di seguito il nome del modulo, dove è installata.

Nella seconda riga compare il tipo dell'uscita e la priorità già descritti sopra.

Dalla terza fino alla nona riga compaiono i 7 possibili leds, programmati per la visualizzazione dello stato dell'uscita. Il pallino alla sinistra del led indica il suo stato attuale che può essere utile, in fase di programmazione, per verificare la correttezza delle connessioni. In fondo a ciascuna riga compare il simbolo che indica la modalità di lavoro del led.



La modalità è indicata da 2 freccine verticali affiancate: se sono parallele vuol dire che il led è acceso quando l'uscita è accesa e viceversa, se sono incrociate.

I leds sono lampeggianti se è in corso il conteggio di un tempo, sia si tratti del tempo di accensione, sia che si tratti del tempo di ritardo allo spegnimento. Al temine del lampeggio l'uscita si spegnerà.

Se l'uscita appartiene ad un regolatore di temperatura, il led non viene manovrato in base allo stato dell'uscita, ma in base allo stato dell'uscita del regolatore. In modo analogo il suo lampeggio indica un condizionamento del regolatore e non dell'uscita.

Nell'ultima riga compaiono l'indicazione dello stato dell'uscita ed un pulsante per accendere o spegnere l'uscita.

9.4. Impostazioni - Tapparelle

La pagina delle Tapparelle contiene la lista di tutte le tapparelle elettriche programmate.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

	Impostazioni	Martedî 29/08/2017	12:03:07
01	Tenda veranda	>	😥 Generale
02		>	📕 Riepiloghi
03		>	
_04		<u> </u>	
05		<u> </u>	Tapparelle
06		<u> </u>	Moduli
07		<u> </u>	Scenari
08		>	
09		>	Ciina
10		>	
		ntrollo attivo	

Premendo sull'elemento desiderato, si accede alla sottopagina corrispondente.



	Dettaglio Tapparella				Martedî 29/08/2017	12:05:44	<	$\widehat{\ }$	
	1	01		Tenda	veranda	ı			
MÌ	4 Tend	a verand	a su				M 01		0 W
M	9 Tend	a verand	a giù				M 01		0 W
$\overline{}$									
\blacksquare									
\bigotimes									
ប្តំប្តំប្តុំ	2 Primo	o piano							
Posizioni	tenda		0	25	50	75	100		
⊘î sec	10.0	50 W	Ovl sec	1.0	\sim	Posizione	e attuale	50	
⊙↓ sec	10.0	50 W	Ovl sec	1.0	Q	Posizione	e richiesta	50	
			O	Cont	rollo atti	vo			

In alto compare il numero identificativo della tapparella all'interno del sistema con accanto il nome assegnato dall'utente al momento della programmazione.

Nella seconda e nella terza riga compaiono i numeri delle uscite destinate rispettivamente alla salita ed alla discesa con accanto il nome, l'indicazione del modulo, dove è installata, e la potenza nominale.

Nella quarta e quinta riga compaiono i numeri dei pulsanti destinati rispettivamente alla salita ed alla discesa con accanto il nome e l'indicazione del modulo, a cui è collegato l'ingresso.

Anche se la maggior parte delle tapparelle in commercio non rendono disponibili i finecorsa, che segnalano la tapparella tutta aperta o tutta chiusa, ma li utilizzano solo internamente, per interrompere l'erogazione di corrente, il nostro sistema li gestisce e vanno programmati come ingressi di condizionamento nella programmazione delle uscite.

Nella sesta riga compare il numero dell'eventuale sensore di pioggia, che provoca la chiusura della tapparella, ma non la sua riapertura.

Nella settima riga compare il numero del gruppo, assegnato dall'utente al momento della programmazione. Quest'informazione viene utilizzata nei comandi delle tapparelle, per visualizzare gli elementi dello stesso gruppo in una stessa pagina e non farne un'unica lista.

Nell'ottava riga compaiono le posizioni, che si possono programmare per una tapparella, che però variano a seconda che si tratti di una tapparella, di una tenda o di un varilux.

La tapparella ha 6 posizioni 100%, 75%, 50%, 25%, 0% e 0% completamente chiusa.

La tenda ha 5 posizioni 100%, 75%, 50%, 25% e 0%.

Il varilux ha 3 posizioni 100%, 50% e 0%.

Per ogni posizione si può programmare un valore percentuale del tempo totale di apertura o di chiusura. Questa posizione verrà assegnata alla tapparella quando verranno richieste le posizioni intermedie.





In fondo alla pagina sulla sinistra compaiono, su 2 righe differenti: la prima per l'apertura e la seconda per la chiusura, il tempo totale impiegato, la potenza assorbita durante l'operazione ed il tempo di overlap. Quest'ultimo viene utilizzato nelle operazioni di apertura o chiusura completa (100% e 0%) per mantenere il comando, in modo da essere sicuri di raggiungere il finecorsa e recuperare così eventuali disallineamenti, provocati da continue manovre in posizioni intermedie.

Al centro compare il pulsante per comandare l'autotuning, in cui il sistema automaticamente manovra la tapparella, rileva i valori di sinistra e li memorizza.

Sulla destra compaiono i valori relativi alla posizione attuale ed a quella richiesta, sempre espresse in percentuale. Quest'ultima può essere manovrata anche manualmente dall'utente: la tapparella si posiziona automaticamente alla posizione richiesta.

9.5. Impostazioni - Moduli

La pagina dei Moduli contiene la lista di tutti i moduli che contengono gli elementi programmati.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

	Impostazioni	Martedî 29/08/2017	12:10:56
001 DROOM 01		>	😥 Generale
002 DROOM 02		>	🗐 Riepiloghi
003 DROOM 03		>	
004 DROOM 04		>	
005 DROOM 05		>	Tapparelle
006 DROOM 06		>	Moduli
007 DRELAY01		>	Scenari
008 DRELAY02		>	
009 DTHERMO01		>	Uima Clima
010 DTHERMO02		>	
<u> </u>	√ Coi	ntrollo attivo	

Premendo sull'elemento desiderato, si accede alla prima sottopagina.

Il numero di sottopagine varia a seconda del tipo di modulo, in quanto sono diversi gli elementi di ciascun modulo.



9.5.1.Impostazioni - Moduli - DROOM

Per il modulo DROOM sono previste 5 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Ingressi
- 3. Leds
- 4. Sonde di temperatura
- 5. Trasformatori amperometrici

Nella prima sottopagina compare l'elenco delle uscite e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per per scorrere i vari elementi, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

		Dettaglio M	lodulo		Martedî 29/08/2017	12:1	2:30	< "[
Usc	ite				DF	200	M	03	
01	21	Garage neon porta		\bigcirc					
02	22	Garage neon cantina		\bigcirc					
03	23	Cantina		\bigcirc					
04	24	Segnapasso garage		\bigcirc					
05	25	Fiaccole prato		\bigcirc					
06	26	Pergolato		\bigcirc					
07	27	Corridoio sala		\bigcirc					
08	28	Sala applique		\otimes					
Pma	x: :	2500 W Preq: 0 W	Pero:	0 W	Pint:	0 W	Pext:	0 \	N
	<	$\langle \land \lor \rangle$	Contro	ollo attiv	0				

Compare 1 riga per ogni uscita con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se attivato.

Nell'ultima riga in basso compaiono le informazioni relative alla potenza e più precisamente: la potenza massima erogabile, la potenza richiesta, la potenza erogata, la potenza misurata dal trasformatore amperometrico interno e la potenza misurata da quello esterno.



Nella seconda sottopagina compare l'elenco degli ingressi e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

		Dettaglio Mo	odulo Mart 29/08/	edî 2017	12:13:27	< 🏠
Ing	ressi			DF	ROOM	03
01	25	Garage neon porta	Ô			
02	26	Garage neon cantina	Ô			
03	27	Cantina	Ô			
04	28	Segnapasso garage	\bigcirc			
05	29	Fari esterni	\bigcirc			
06	30	Pergolato	\bigcirc			
07	31	Corridoio sala 1	Ô			
08	32	Crepuscolare	\bigcirc			
09	33	Sala applique	\bigcirc			
10	34	Sala pirellone alogena	Ô			
	<	$\langle \land \lor \rangle$	Controllo attivo			

Compare 1 riga per ogni ingresso con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'ingresso, che assume il colore giallo se attivato.

Nella terza sottopagina compare l'elenco dei leds e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Modulo	Martedî 29/08/2017	12:14:03	< 🏠
Leds		DI	ROOM	03
01	25 Fari esterni 1	\bigcirc		
02	26 Fari esterni 2	\bigcirc		
03	27 Segnapasso garage 1	\bigcirc		
04	28 Segnapasso garage 2	\bigcirc		
05	29 Cicalino garage	\bigcirc		
06	30 Garage neon porta	\bigcirc		
07	31 Garage neon cantina	\bigcirc		
08	32			
09	33			
10	34			
	$\langle \land \lor \rangle$ Controllo a	attivo		

Compare 1 riga per ogni led con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico del led, che assume il colore giallo se attivato.



Nella quarta sottopagina compare la sonda di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	Dettagli	о Мо	dulo		Martedî 29/08/2017	12:15:5	51 <	$\hat{\Box}$
Sonde temperat	tura				D	ROOM		03
				Tempe	eratura	Offse	et	
01 3								
Filtro : 0								
		~	<u> </u>					
X		0	Contr	ollo attiv	/0			

Compare 1 riga con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.

Nella quinta sottopagina compaiono i trasformatori amperometrici e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	Dettaglic	Modulo	Martedi 29/08/2017	12:17:35	〈 🏠
Trasform	natori amperometrici	C	ROOM	03	
			Pmis	Scala	Fase
01 5	Interno DRoom03		0 W	80 %	0
02 6	Utenze esterne		0 W	800 %	0
<	< > >	0° Co	ntrollo attivo		



Compaiono 2 righe: la prima per il trasformatore amperometrico interno e la seconda per quello esterno, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore delle potenza misurata, la scala e la fase della tensione,per una casa dotata di impianto trifase.

9.5.2.Impostazioni - Moduli - DRELAY

Per il modulo DRELAY sono previste 3 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Ingressi
- 3. Leds

Nella prima sottopagina compare l'elenco delle uscite e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio	Modulo	Marted 29/08/20	1 ₁₇ 12:20	:59 <	
Uscite				DRELA	Y	D1
01 201	Apertura basculante		R			
02 202	Chiusura basculante	-4	R			
03 203	Apertura cancello	4	R			
04 204	Sirena antifurto	4	R			
<		Controllo a	ittivo			

Compare 1 riga per ogni uscita con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che cambia assetto se attivato.



Nella seconda sottopagina compaiono gli ingressi e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Mo	dulo	Martedî 29/08/2017	12:21:51	< 🏠	
Ingressi			DRELAY01			
01 241						
02 242						
03 243						
⁰⁴ 244						
<	>	Controllo att	ivo			

Compaiono 4 righe, una per ogni ingresso, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'ingresso, che assume il colore giallo se attivato.

Nella terza sottopagina compaiono i leds e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

۲		Dettaglio	Modu	lo	Martedî 29/08/2017	12:39:24	< 🏠
Le	ds				C	RELAY	01
01	241						
02	242						
03	243						
04	244						
	<	>	(Controllo a	ttivo		

Compaiono 4 righe, una per ogni led, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico del led, che assume il colore giallo se attivato.



9.5.3.Impostazioni - Moduli - DLIGHT

Per il modulo DLIGHT sono previste 3 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Sonde temperatura
- 3. Trasformatori amperometrici

Nella prima sottopagina compare l'elenco delle uscite e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

🌒 Deti	taglio Modulo	Martedî 29/08/2017	12:41:36	〈 🏠
Uscite		D	LIGHT	02
01 221 Aer. DG				
02 222 Aer. AMM				
03 223 Aer. GC				
⁰⁴ 224				
Pmax: 2500 W Preq:	0W Pero:	0 W Pint:	0W Pext:	0 W
<	> Contro	ollo attivo		

Compare 1 riga per ogni uscita con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se attivato.

Nell'ultima riga in basso compaiono le informazioni relative alla potenza e più precisamente: la potenza massima erogabile, la potenza richiesta, la potenza erogata, la potenza misurata dal trasformatore amperometrico interno e la potenza misurata da quello esterno.


Nella seconda sottopagina compaiono le sonde di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	De	ettagli	o Mo	dulo	Martedî 29/08/2017	12:42:20	〈 🏠
Sonde	temperatura				C	LIGHT	02
				Temp	eratura	Offset	
01 25	5 Sonda DG			:	28.5 °C	0.7 °C	
02 26	6 Sonda AMM			:	29.2 °C	1.3 °C	
03 27	7 Sonda GC			:	29.4 °C	1.1 °C	
04 28	8						
Filtro	: 0						
	<	\rightarrow	0°	Controllo atti	ivo		

Compaiono 4 righe, una per ogni sonda, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.

Nella terza sottopagina compaiono i trasformatori amperometrici e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	Dettaglio Modu	ا olu	Martedî 1/08/2017	12:43:06	< 🏠
Trasform	natori amperometrici		DL	IGHT	02
			Pmis	Scala	Fase
01 43	Aer. DG, AMM e GC		0 W 0	0 %	0
02 44	Fase S prese tavoli PSW		0 W 0	500 %	2
<	$\langle \rangle \rangle \rangle \rangle \langle \rangle \langle$	Controllo attivo			



www.camelsvs.it

Sistema Domotica

Compaiono 2 righe: la prima per il trasformatore amperometrico interno e la seconda per quello esterno, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore delle potenza misurata, la scala e la fase della tensione.

Quest'ultima è importante per una casa dotata di impianto trifase. Il valore da inserire è:

- 0 è in fase con l'alimentazione 24 volt del modulo: $R \rightarrow R, S \rightarrow S, T \rightarrow T$;
- 1 è sfasato di 120 gradi: $R \rightarrow S, S \rightarrow T, T \rightarrow R$;
- 2 è sfatato di 240 gradi: $R \rightarrow T$, $S \rightarrow R$, $T \rightarrow S$.

9.5.4.Impostazioni - Moduli - DTHERMO

Per il modulo DTHERMO sono previste 3 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Sonde di temperatura
- 3. Trasformatori amperometrici

Nella prima sottopagina compare l'elenco delle uscite e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

		Detta	aglio	Мс	odulo		Martedî 29/08/2011	7 12:4	6:29	<	
Uscite								DTHE	RMC	DC)1
01 249	Forno					.					
02 250	Lavasto	viglie				<u></u>					
Pmax: 2	2500 W	Preq:	01	W	Pero:	0 W	P01:	0 W	P02:		0 W
<			>		Cont	rollo atti	vo				

Compaiono 2 righe, 1 per ogni uscita, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se attivato.



Nell'ultima riga in basso compaiono le informazioni relative alla potenza e più precisamente: la potenza massima erogabile, la potenza richiesta, la potenza erogata, la potenza misurata dal trasformatore amperometrico relativo alla prima uscita e la potenza misurata da quello relativo alla seconda uscita.

Nella seconda sottopagina compaiono le sonde di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	Dettagli	o Mo	dulo	Martedî 29/08/2017	12:47:09	< 🏠
Sonde temperat	ura			[OTHERM	D01
			Ter	nperatura	Offset	
01 53						
02 54						
⁰³ 55						
⁰⁴ 56						
Filtro : 0						
<	>	P	Controllo a	ittivo		

Compaiono 4 righe, una per ogni sonda, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.

Nella terza sottopagina compaiono i trasformatori amperometrici e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.



www.camelsys.it

	Dettaglio	o Mo	dulo	Martedî 29/08/2017	12:47:52	< 🏠
Trasform	natori amperometrici			D	THERMO	D01
				Pmis	Scala	Fase
01 57	Forno			0 W	80 %	0
02 58	Lavastoviglie			0 W	80 %	0
<	$\langle \rangle$	0°	Controllo attiv	′o		

Compaiono 2 righe: la prima per il trasformatore amperometrico alla prima uscita e la seconda per quello alla seconda uscita, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore delle potenza misurata, la scala e la fase della tensione, per una casa dotata di impianto trifase.

9.5.5.Impostazioni - Moduli - DT8L8

Per il modulo DT8I20 sono previste 2 sottopagine:

- 1. Leds
- 2. Sonde di temperatura

Nella prima sottopagina compare l'elenco dei leds e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Modulo	Martedî 29/08/2017	12:49:00	< 🏠
Leds		D	Г8L8	02
01 265				
02 266	Sonda mansarda	\bigcirc		
03 267				
04 268				
05 269				
06 270				
07 271				
08 272				
<	> Cont	rollo attivo		



Compare 1 riga per ogni led, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico del led, che assume il colore giallo se attivato.

Nella seconda sottopagina compaiono le sonde di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione

Dettaglio Modulo	Martedî 29/08/2017	12:49:44	〈 🏠
Sonde temperatura	D	T8L8	02
	Temperatura	Offset	
01 109			
02 110			
03 111 Sonda mansarda	21.0 °C	0.0 °C	
⁰⁴ 112			
⁰⁵ 113			
⁰⁶ 114			
07 115			
⁰⁸ 116			
Filtro : 20000			
< > 🖉 Cont	rollo attivo		

Compaiono 8 righe, una per ogni sonda, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.



9.5.6.Impostazioni - Moduli - DT8I20

Per il modulo DT8I20 sono previste 2 sottopagine:

- 1. Ingressi
- 2. Sonde di temperatura

Nella prima sottopagina compare l'elenco degli ingressi e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Moc	ulo Marte	dî 2017	12:51:51	<	\bigcirc
Ingressi			DT	8120	C)1
01 257	Studio finestre	\bigcirc				
02 258	Studio gelosie	\bigcirc				
03 259	Bgn, cald. e lav. finestre	Ô				
04 260	Bgn, cald. e lav. gelosie	\bigcirc				
05 261	Cucina finestre	\bigcirc				
06 262	Cucina gelosie	\bigcirc				
07 263	Corridoio cucina finestra	\bigcirc				
08 264	Corridoio cucina gelosia	\bigcirc				
09 265	Piano sopra vetrate	\bigcirc				
10 266	Bg., Patty, Cri, mia finestre	\bigcirc				
<	$\langle \land \lor \rangle$	Controllo attivo				

Compare 1 riga per ogni ingresso, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se attivato.



Nella seconda sottopagina compaiono le sonde di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio M	Martedi 29/08/201	12:52:56	< 🏠
Sonde t	emperatura		DT8I20	01
		Temperatura	Offset	
01 125	Sonda esterna	0.0 °C	-2.1 °C	
02 126	Sonda camera Vale	0.0 °C	-0.8 °C	
03 127	Sonda camera Patty	0.0 °C	-0.7 °C	
04 128	T12 Acquedotto	0.0 °C	0.0 °C	
05 129	T17 Ricircolo	0.0 °C	0.0 °C	
06 130				
07 131				
08 132				
Filtro :	0			
<	X A	Controllo attivo		

Compaiono 8 righe, una per ogni sonda, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.



9.5.7.Impostazioni - Moduli - DT8O20

Per il modulo DT8O20 sono previste 2 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Sonde di temperatura

Nella prima sottopagina compare l'elenco delle uscite e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Modulo		Martedî 29/08/2017	12:53:57	<	$\hat{\Box}$
Uscite			D	Т8020	C)1
01 401	VM1 radiatori chiusura	K				
02 402	VM1 radiatori apertura	K				
03 403	VM2 ACS chiusura	K)				
04 404	VM2 ACS apertura	K				
05 405	VM3 entrata acc. chiusura	K)				
06 406	VM3 entrata acc. apertura	K				
07 407	VM4 uscita acc. chiusura	K				
08 408	VM4 uscita acc. apertura	K)				
	$\langle \land \lor \rangle$ Cont	trollo attiv	/0			

Compare 1 riga per ogni uscita, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se attivato.



Nella seconda sottopagina compaiono le sonde di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione

Dettaglio Modulo	Martedì 29/08/2017	12:54:45	< 🏠
Sonde temperatura	D	Т8О20	01
	Temperatura	Offset	
01 149 T10 Accumulo ScaPrilnp	0.0 °C	0.0 °C	
02 150 T11 Accumulo ScaPriOut	0.0 °C	0.0 °C	
03 151 T13 Accumulo ScaSecInp	0.0 °C	0.0 °C	
04 152 T14 Accumulo ScaSecOut	0.0 °C	0.0 °C	
05 153 T15 ACS entrata caldaia	0.0 °C	0.0 °C	
06 154 T16 ACS mandata	0.0 °C	0.0 °C	
07 155 T18 Accumulo livello 1	0.0 °C	0.0 °C	
08 156 T19 Accumulo livello 2	0.0 °C	0.0 °C	
Filtro : 0			
< > 🔗 Contr	ollo attivo		

Compaiono 8 righe, una per ogni sonda, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.

9.5.8.Impostazioni - Moduli - DT8O8

Per il modulo DT8O8 sono previste 2 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Sonde di temperatura

La sottopagina delle uscite è del tutto simile a quella descritta per il modulo DT8O20, fatta eccezione che per il numero delle uscite che è di 8 invece che di 20.

La sottopagina delle sonde di temperatura è identica a quella descritta per il modulo DT8O20.



9.5.9.Impostazioni – Moduli - DT44

Per il modulo DT44 sono previste 2 sottopagine:

- 1. Sonde di temperatura
- 2. Uscite analogiche

Nella prima sottopagina compaiono le sonde di temperatura e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

Dettaglio Modulo	Martedi 29/08/2017 12:56:36 <
Sonde temperatura	DT4401
	Temperatura Offset
01 197 T20 Accumulo livello 3	0.0 °C 0.0 °C
02 198 T21 Accumulo livello 4	0.0 °C 0.0 °C
03 199 T22 Accumulo livello 5	0.0 °C 0.0
⁰⁴ 200 T23 ACS entrata acquedotto	0.0 °C 0.0 °C
Filtro : 0	
< → Ô Cont	rollo attivo

Compaiono 4 righe, una per ogni sonda, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore di temperatura misurato e l'offset, che serve per compensare differenze dovute alla lunghezza dei cavi o della particolare dislocazione della sonda.

In basso compare il valore del filtro.



Nella seconda sottopagina compaiono le uscite analogiche e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Modulo	Martedi 12:57:24 <	с Л
Uscite	analogiche	DT4401	
		Valore Out	
01 .	1		
02	2		
03 (3		
04 4	4 Pompa di calore setpoint	2621 bit	
	< > Controllo att	tivo	

Compaiono 4 righe, una per ogni uscita analogica, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore dell'uscita espresso in bit (0 - 4095).



9.5.10.Impostazioni - Moduli - DV44012

Per il modulo DV44O12 sono previste 3 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Ingressi analogici
- 3. Uscite analogiche

Nella prima sottopagina compare l'elenco delle uscite e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per passare ai vari elementi, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Modulo	Martedî 29/08/2017	12:59:09	< 🏠
Uscite		D	V44012	02
01 497				
02 498				
03 499				
04 500	Ventilazione	•		
05 501				
06 502				
07 503				
08 504				
<	$\langle \land \lor \rangle$ Cont	rollo attivo		

Compare 1 riga per ogni uscita, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed il simbolo caratteristico dell'uscita, che assume il colore giallo se attivato.



Nella seconda sottopagina compaiono gli ingressi analogici e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

	Dettaglio Modulo	Venerdî 18/08/2017 17:13:22 < 🏠			
Ingressi analogici		DV44O1202			
		Valore In			
01 5					
02 6	Sensore umidità	0 bit			
03 7					
04 8					
(< > Con	trollo attivo			

Compaiono 4 righe, una per ogni ingresso analogico, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore dell'ingresso espresso in bit (0 – 4095).

Gli ingressi analogici devono essere del tipo in tensione con scala 0 - 10 volt.

10 volt corrispondono a 4095 bit.

Nella terza sottopagina compaiono le uscite analogiche e nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine.

		Detta	iglio M	odulo		Martedî 29/08/2017	13:00:57	〈 🏠
Uscite analogiche				D	V44012.	02		
						Valoi	re Out	
01	17							
02	18							
03	19 Dimme	r LED				1638 b	it	
04	20							
	<		>	Con	trollo att	ivo		



Compaiono 4 righe, una per ogni uscita analogica, con l'indicazione del numero identificativo all'interno del sistema, il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, ed accanto il valore dell'uscita espresso in bit (0 - 4095).

9.5.11.Impostazioni - Moduli - DC44012

Per il modulo DC44O12 sono previste 3 sottopagine:

- 1. Uscite
- 2. Ingressi analogici
- 3. Uscite analogiche

Le sottopagine sono identiche a quelle descritta per il modulo DV44012.

La diversità tra i 2 moduli sta nel fatto che per questo tipo di modulo gli ingressi analogici devono essere del tipo in corrente con scala 0 – 20 mA.

20 mA corrispondono a 4095 bit.

9.6. Impostazioni - Scenari

La pagina degli Scenari contiene la lista di tutti gli scenari possibili.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

lmpostazio	Martedi 29/08/2017	13:02:50
01 Entro casa	>	🔅 Generale
02 Esco casa	>	Riepiloghi
03 Esco casa antifurto	>	
04 Apertura garage	>	
05 Chiusura garage	>	_ Tapparelle
06 Apertura cancello	>	_ 🔛 Moduli
07 Riapertura cancello	>	– 📴 Scenari
	>	
09	>	
10	>	
\sim \sim	Controllo attivo	

Premendo sull'elemento desiderato, si accede alla sottopagina corrispondente.



Nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante utente, che serve per modificare l'elenco degli utenti abilitati per ciascuno scenario, e la matita di programmazione.

	Impostazione Scenari	Sabato 15/07/2017	19:03:43	< 🏠	
03 <	Esco casa antifurto				
Uscita					
01			Stat	∘ ↑↑	
0	o [⊘] Oranteella a				
Å	🖉 🖉 Controllo a	ittivo			

In alto compare il nome dello scenario, assegnato dall'utente al momento della programmazione, con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere i vari scenari.

Sull'unica riga compare il numero dell'uscita, con la quale si vuole attivare lo scenario. In fondo alla riga compaiono 2 freccine verticali affiancate: se sono parallele vuol dire che lo scenario viene attivato quando l'uscita si accende e viceversa, se sono incrociate, lo scenario viene attivato quando l'uscita si spegne.



9.7. Impostazioni - Clima

La pagina del Clima contiene la lista di tutti i regolatori di temperatura possibili.

Nei comandi personalizzati del frame inferiore compaiono 2 frecce verticali, che servono per scorrere i vari elementi.

	Impostazioni	Martedî 29/08/2017	13:04:59
01 Piano terra			😥 Generale
02 Sala			📕 Riepiloghi
03 Primo piano			
04 Mansarda		>	
05		>	Tapparelle
06		>	Moduli
07		>	Scenari
08		>	
09		>	Clima
10		>	
\sim	✓ Co	ntrollo attivo	

Per ogni regolatore compare i nome con a fianco i simboli relativi allo stato del regolatore ed allo stato dei selettori risparmio/comfort e estate/inverno.

Premendo sull'elemento desiderato, si accede alla sottopagina corrispondente.

Nella prima sottopagina nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante utente, che serve per modificare l'elenco degli utenti abilitati per ciascun regolatore di temperatura, e 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

		Impostazione Cl	ima	Giovedì 31/08/2017	15:27:00	<	\bigcirc
03	<	K P	rimo pian	0		>	
Åн	0.0	Massima pavimento					
8L	0.0	Minima pavimento					
Åa							
Å1	5	Sonda camera mia		20.0 °C	DROO	м	. 05
82	4	Sonda camera Cri		20.0 °C	DROO	м	. 04
83	126	Sonda camera Vale		0.0 °C	DT8120)	01
84	127	Sonda camera Patty		0.0 °C	DT8120)	01
⊖c	55	P6 radiatori primo piano	1		DROO	м	. 06
OR							
2	<	> 🖉 (Controllo attiv	0			





www.camelsvs.it

In alto compare il nome del regolatore di temperatura, assegnato dall'utente al momento della programmazione, con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere i vari regolatori di temperatura.

Sulle prime 2 righe compaiono la temperatura massima e la temperatura minima di un tappeto, che, se il regolatore non è spento, fanno in modo che la temperatura del tappeto stesso non superi la massima e non sia inferiore alla minima.

Sulla terza riga compare il numero della sonda programmata per rilevare la temperatura del tappeto, con il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, il valore rilevato e l'indicazione del modulo, a cui è collegata la sonda.

Sulla quarta, quinta, sesta e settima riga compaiono le 4 possibile sonde, per rilevare la temperatura ambiente, con a fianco il valore rilevato ed l'indicazione del modulo, a cui è collegata la sonda. Per ottenere la temperatura ambiente da confrontare con quella di set point, il regolatore fa la media dei valori rilevati dalle sonde programmate.

Sull'ottava e sulla nona riga compaiono i numeri delle uscite programmate rispettivamente come uscita comfort e come uscita risparmio, con accanto il nome, assegnato dall'utente al momento della programmazione, il valore rilevato e l'indicazione del modulo, a cui è collegata l'uscita.

Nella seconda sottopagina nei comandi personalizzati del frame inferiore compare il pulsante utente, che serve per modificare l'elenco degli utenti abilitati per ciascun regolatore di temperatura, 2 frecce verticali, che servono per scorrere le varie sottopagine, e la matita di programmazione.

	Impos	tazione (Clima	Martedî 29/08/2017	13:10:39	<	\bigcirc
03	<		Primo piar	סר		>	
÷	0.0 °C Isteresi	regolatore					
0_1							
ពុំពុំពុំ	2 Primo pia	по					
2	<	$\rightarrow 0^{\circ}$	Controllo atti	vo			

In alto compare il nome del regolatore di temperatura, assegnato dall'utente al momento della programmazione, con ai lati 2 frecce orizzontali, che servono per scorrere i vari regolatori.

Sulle prima riga compare l'isteresi programmata per il regolatore, che ha il seguente significato: in inverno il regolatore viene spento quando la temperatura ambiente supera la temperatura di set point, ma viene riacceso quando la temperatura ambiente scende sotto il valore di set point meno l'isteresi.





Sulla seconda riga compare l'uscita che può fare da condizionamento negativo per l'accensione del regolatore. Se programmata e spenta, spegne il regolatore, altrimenti lo lascia lavorare rispettando il suo stato ed il set point.

Nella terza riga compare il valore del gruppo, assegnato dall'utente al momento della programmazione.



10.Energia

E' una pagina speciale, che serve per gestire sia la programmazione sia l'impiego del software di ottimizzazione energetica, che viene personalizzato caso per caso.